

潍坊市UPS带载假负载租赁，潍坊供应供应负载箱租赁

产品名称	潍坊市UPS带载假负载租赁，潍坊供应供应负载箱租赁
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	32.00/件
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

潍坊市UPS带载假负载租赁，潍坊供应供应负载箱租风机采用小型轴流风机，具有风量大，散热性好，噪音小等特点。以上特点使整机在安全性、可靠性，减少噪音等方面优于进口产品。

宁波北仑区应急电源备用发电机检测服务浙江负载箱租赁

二、技术参数

UPS电源的安装和使用须有一套严格、科学的操作规程，才能提高工作稳定性，减少设备故障率，真正地做到设备供电不间断。

(1)UPS电源的安装环境应避免阳光直射，并留有足够的通风空间，保持工作环境的温度不**25。如果工作环境温度**过25C，每温升增加

10，电池的寿命就会缩短一半左右。

(2)不宜在UPS电源的输出端使用大功率可控硅负载、可控硅桥式整流或半波整流型负载，此类负载易造成逆变器末级驱动晶体管被烧毁。

(3)严格按照正确的开机、关机顺序进行操作，避免因负载突然增加或突然减少时，UPS电源的电压输出波动大，从而使UPS电源无常工作。

(4)禁止频繁地关闭和开启UPS电源，一般要求在关闭UPS电源后，至少等待30秒钟后才能开启UPS电源。

潍坊市UPS带载假负载租赁，潍坊供应供应负载箱租因为造成中小型UPS电源高发故障的

原因是:用户频繁的开机或关机，UPS电源带负载进行逆变器供电和旁路供电切换期。

1.额定输入电压三相380V(三相四线制) 额定输入功率三相20KW，单相6.7KW

3.功率分档单相分档: 100W/200W/200W/200W/500W/500W/1KW/2KW/2KW(可自定义)4.功率因数PF=1

5.负载精度±5%潍坊市UPS带载假负载租赁，潍坊供应供应负载箱租

6.显式方式有三相电压、电流表头实时显示(可选)7.工作电源单相AC220V/50HZ

8.控制方式面板手动式控制,分段式手动可调。(主回路接触器方式控制，空气开关分段式可调)。9.绝缘等级F级

10.防护等级IP20(适合室内使用)11.风扇噪音65分贝

12.冷却方式强制风冷:下进风，上出风13.工作方式可连续工作

14.保护功能过温报警过温保护蜂鸣提示过流保护等15.外部尺寸主机:宽500*深700*高1100mm