

# 吉宝开水器GB-80E

产品名称	吉宝开水器GB-80E
公司名称	成吉润环保设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市成华区二仙桥北路31号
联系电话	028-68173717 15198119592

## 产品详情

产品介绍吉宝全自动开水器出水即开水，沸腾就一次：采用国际先进的步进式加热技术，逐层进水逐层加热，可连续提供100%纯开水并保证出水持续恒温，避免传统浮球阀电热开水器生熟水混合的“阴阳水”问题；完全实现冷热水分离，确保仅一次沸腾，避免一般沸腾式开水器靠蒸汽膨胀从加热箱内保温箱储水重复加热现象，解决了“干沸水”问题。每一台吉宝开水器都保证有优良的绝缘和接地设计，即使用电环境缺乏良好的接地措施，吉宝开水器配置的优质防漏电保护器也可以发生漏电的0.1秒内迅速切断电源，同时自动报警提示，确保使用安全。逐层步进式加热，不间断供水。在供应开水时可同步向开水箱内补充开水。连续供开水能力是同容积传统开水器的2至3倍，节约后厨宝贵空间和配电资源，降低运营成本。整合日本开水器领域先进加热管延寿技术，采用专用低单位功率加热管，较传统加热管延长寿命一倍以上。采用逐层加热技术，环保防火保温层，可最大限度减少热量散失，整体较传统开水器省电最高可达40%以上。性能参数吉宝80升开水器规格参数：名称：GB-80E 额定功率：9KW

额定电流：13.6A 额定电压：380V交流电 推荐电源：三相五线 容积：80L 连续供开水量（5磅暖瓶）：55  
外形尺寸：510\*330\*820mm（不含底座）使用及维护吉宝开水器安装使用方法：

1.开水器安装在水平地面或底座上，保持平稳。2.连接进水管和溢水（排汽）连接管。（警告:溢水连接管严禁堵塞，必须与大气相通，否则将引起爆炸等伤害事故）。

3.打开进水阀门（注意水压：200-600KPa，否则可能造成不工作或漏水）。

4.接入380V电源，地线一定要连接。5.按下开机按钮，电源灯亮，开水器开始工作。

吉宝开水器维护保养：1.水箱按月清洗，排除水垢。否则将大大缩短加热管及水龙头寿命。清洗时要将上下电极上的水垢清洗干净，否则会导致水位检测失灵。2.清洗时须打开上盖，并打开机器右侧的排水口丝堵，放出存水，用尼龙团清洗桶体、加热管和水位传感器上的水垢。（可以配合不腐蚀不锈钢的除垢剂，将除垢剂清除更干净。具体咨询成都成吉润环保设备有限公司）交易说明电热开水器品牌中，我公司一级代理成都吉宝开水器，保证价格优惠且售后服务周到。成都电热开水器市场中产品性能参差不齐，特别是开水器价格更是混乱，欢迎咨询成都成吉润环保设备有限公司4008761607其他说明吉宝开水器保修政策：整机及加热管保修半年。水龙头保修半年。电脑版、电磁阀保修一年。

成都成吉润环保设备有限公司销售维修服务热线：4008761607或15198119592