

西门子大连维修故障炸机6RA7075-6DV62

产品名称	西门子大连维修故障炸机6RA7075-6DV62
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7075-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

西门子大连维修故障炸机6RA7075-6DV62

P384. 1=130% .

P384. 2=150%

四通讯参数设定

P60=4通讯板配置

P712=2 PFO TYPE(1, 2, 3, 4, 5) 2 : 4FKN+6PZD

P722=0禁止通讯故障

P918总线地址西门子大连维修故障炸机6RA7075-6DV62

P60=1返回参数菜单

传动反馈到rIC的通讯字设定

P734. 1=32装置状态字1

P734. 2=148传动的速度反馈

P734. 3=433端子状态 风机/内外控)

整流单元调试步骤西门子大连维修故障炸机6RA7075-6DV62

1.1出厂 参数设定.

P052=1选定建立工厂 设置功能.

按下“ P ” 键，运行显示“ 001 ”，根据P077对所有参数进行工厂 设置。

结束工厂设置后，显示“ 008 ” 或“ 009 ”。

1.2标准应用设置

P051=2存取级“ 标准模式 ”

P053=7参数设置权限使能“ CB + PMU+ SST1&DP ”

P052=5传动系统设置

P071=400电源电压

P052=21选择电路识 别功能

在PMU按下“ I ” 键，进行电路识别，约需10so如果出现故障，则必须重新识
别。(r947, r949 显示故障码和故障值)

P052=0选定返回功能。

1.3其他设置

P554. 1=555. 1=1010由PMU 输出分闸指令 ，在分闸前不等待中间回路电压放电
至1.35XP071的20%。

P603. 1=1001端子17/18 故障输出

P555. 1=1005端子13 急停

P70设置MLFB

变频器闲置时间过长用整流单元充电方法: