

# 马鞍山市打井，马鞍山市工程打水井钻井 本地打井队

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 马鞍山市打井，马鞍山市工程打水井钻井<br>本地打井队           |
| 公司名称 | 腾通钻井工程有限公司                            |
| 价格   | 188.00/件                              |
| 规格参数 | 腾通钻井:10-2000<br>潜孔钻井:打水井施工<br>浙江:全域钻井 |
| 公司地址 | 江浙沪皖打井电话                              |
| 联系电话 | 13867138878 13867138878               |

## 产品详情

### 产品详细介绍

- 1、选择好井口位置，根据要求，挖好与钻头直径一样，深度与钻头大致相平的圆井，把钻头放入其中
- 2、把打井机转盘孔中心对准所挖圆井中心，放置钻井机。从井架上面的滑轮上垂下一根绳子并系一物体，调整支腿使绳子对准转盘孔中心，支腿下面要垫上大木块，使支腿稳定可靠。
- 3、在距打井机5米的附近挖一宽2米，长3米，深1米的泥浆池，供钻井机钻进沙层时混浆使用。
- 4、在距井机点附近水井或其它水源中放置潜水泵，用水管把潜水泵与压力头口连接。供钻井时冲刷泥土用。
- 5、对接钻杆时，柴油机的油门要小，要尽量使钻杆不要左右摆动，以免钻杆螺纹过早损坏。
- 6、当钻头遇到硬土层钻进速度较慢时，可用压力棒加压使速度加快，如果钻杆歪斜，可用压力杆上的吊钩进行调整。
- 7、打井时要根

据地质状况，确定用清水或泥浆打土层时用清水，遇到沙层时必须用泥浆混沙，以免瘀杆。8、打井机工作完成后要退杆，退杆时，扳动提升扳手通过摩擦力使滚筒转动带动钻杆上升，当母杆丝头露出后。合上转盘下面的活门，挂上倒档，即可退杆。9、退杆时注意避免母杆摆动，以免螺纹损坏，同时工作人员要拉紧钢丝绳。螺纹一脱开，使之立即分离。避免外螺纹与内螺纹之间有相对运动，磨坏螺纹。