淮北拖车电源车出租

产品名称	淮北拖车电源车出租
公司名称	捷成机电设备租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用范围:应用于工业、商业、学校、医院 性能:电压稳定,启动迅速,低噪音 服务范围:江苏浙江上海
公司地址	南京、合肥、杭州、上海均有仓库,就近安排
联系电话	13951628857 13951628857

产品详情

发电机是指受到机械动力的作用时产生电的设备。在这种转换过程中,机械动力来自于各种各样的其他 形式的能源,如风能、水能、热能、太阳能等。在选择发电机出租设备时有哪些要注意的地方:1、发电 机安装程序:发电机出租设备的安装程序主要是:定子位一定子及转子水压试验 发电机穿转子一氢冷 器安装 端盖、轴承、密封瓦调整安装 励磁机安装 对轮复找中心并连接 整体气密试验等。2、发电 机定子吊装技术要点:定子的吊装主要采用主厂房中的两台行车并在行车大跑上加装2台临时小跑,再配 制吊梁同时抬吊,起吊定子离地1m左右,要试刹车2~3次,确认刹车良好后开始正式起吊。提升至发电 机出租设备定子底部超过既定高程后,开动行车大车机构行至定子中心线与位中心重合,缓缓将定子落 于基础上。3、发电机转子安装工艺和方法:发电机出租设备转子穿装前进行单气密性试验,泄漏后应再 经漏气量试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。发电机出租适用于:市政建设、矿山、岩石 破碎、冲砂、隧道、勘探、石油、码头、造船、电厂、钻井、钢厂、工厂、公司和企业等工程项目。发 电机出租:发电机规格齐全,价格优惠,功率在50KW-2000KW之间,并随时为客户提供不同功率 的发电机组。电力供应足以为各种项目、大型工厂、酒店和超市提供临时应急电力服务。大型发电机出 租租赁之发电机不发电的原因及处理方法:1、接线错误。处理:按接线图检查纠正;2、转速太低。处 理:测量转速并使之保持额定值:3、定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物,接线螺 丝松脱,连接线断线、定子绕组断线。处理:用万用表或试灯法查明断线处。检查各接线螺丝连接情况 及接触情况;4、励磁回路断线或接触不良。处理:用万用表查明断线处,将断线处重新焊牢包扎绝缘; 5、整流管(包括整流二管、可控硅)损坏。处理:调换已损坏的元件;6、电刷与滑环接触不良或电刷压 力不够。处理:清洁滑环表面,打磨电刷,使其与滑环表面吻合,增加电刷压力;7、刷握生锈,电刷不 能上下滑动。处理:用砂布擦净刷握内表面,如损坏,应更换;8、励磁机电刷位置不正确,电刷损坏或 弹簧压力不够。处理:将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。我们公司本着"求实、诚信、 互惠、双赢"的经营理念,坚持"客户至上、品质为上"的宗旨服务于客户。