

# 复合材料模具油加热器 导热电油加热器-成都珞石

产品名称	复合材料模具油加热器 导热电油加热器-成都珞石
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

## 产品详情

现在很多地方都需要复合材料模具油加热器。但问题是有些新手不知道导热电油加热器的调试步骤和维护步骤。那么，油加热器的调试步骤和注意事项有哪些呢？

复合材料模具油加热器以导热油为传热介质，用油泵使导热油液相循环，通过导热油传递给用热设备，通过控制导热油温度来控制用户设备温度的仪器。

打开机器电源，如果发现机器推开就推不上去了，可能是急停已经按下了，可以转动急停按钮弹起送上去。这时候如果有报警，一般是逆向报警的。此时关闭电源，切换三条线中的两条。

如果有缺油报警。此时，添加油，直到整个管道充满油。油箱里只剩一点油后，不会有缺油报警。因为后面的加热会把油箱里的气体排出去，如果油太多，气体会把油推出油箱。同时要检查管路是否漏油，机器侧面有一个压力表。当压力稳定后，就会开始加热。