

安康市平利县发电机出租 静音发电机租赁

产品名称	安康市平利县发电机出租 静音发电机租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

长期在户外使用的沃尔沃[柴油发电机](#)

组一般建议添加防雨棚设计，但对于一些不经常在户外使用的沃尔沃柴油发电机来说，也会遇到偶尔在户外使用却意外碰到暴雨天气来不及遮挡的情况，此时用户要在雨停之后及时对发电机组进行护理，否则将有可能导致发电机组锈蚀、腐蚀，从而导致损坏，减少机组的使用寿命，本篇就为您介绍一下沃尔沃[柴油发电机组](#)在户外被雨淋后该怎么办？

- 1、在户外被雨淋湿，首先应该用水冲洗沃尔沃柴油机外表，除去表面的泥土及杂物，再用金属清洗剂或洗衣粉清除表面的油污。
- 2、将沃尔沃柴油发电机组一端支起，使油底壳放油部位处于低位置，旋下放油螺塞，拔出油标尺，使油底壳内的水自行流出，直至机油和水一起放出一部分后再旋上放油螺塞。
- 3、将沃尔沃柴油发电机组的空气滤清器拆下，拆掉滤清器上壳，取出滤芯等部件，除净滤清器内的水，用金属清洗剂或柴油清洗各零件。滤片为塑料泡沫的，要用洗衣粉或肥皂水（禁用汽油）洗净，然后用清水冲净、晾干，再浸以适量机油（浸后用手尽力挤干）。换装新滤片时要同样进行油浸。滤芯为纸质的，要换用新的。滤清器各零件清洗、晾干后，再按规定安装好。
- 4、卸上进、排气管及消声器，排除掉内部存水。打开减压，摇转柴油机，看进、排气口是否有水排出，若有水排出则继续摇转曲轴，至气缸内的水全部排净。装上进、排气管及消声器，在进气口加入少许机油，摇转曲轴数圈，然后装上空气滤清器。
- 5、拆下油箱，将其中的油、水全部放净。检查柴油滤清器及油管是否有水，若有水应排净。清洗油箱及柴油滤清器，然后装回原处，接通油路，在油箱内加入清洁的柴油。
- 6、放出水箱及水道内的污水，清洗水道，加入清洁的河水或煮沸后的井水至水浮子升起。打开油门开关，起动柴油机。柴油机起动后要注意观察机油指示器升起情况，倾听柴油机有无异常响声。经检查各部

位正常否，磨合柴油机，磨合顺序时先怠速、后中速、再高速，运转时间各为5min。磨合后停机放出机油。重新加入新机油，启动柴油机，中速运转5min，即可进行正常使用。

当沃尔沃柴油发电机组在户外遭受雨淋后，用户及时采用上述方法，可有效将发电机组恢复到正常状态，消除后期运行的安全隐患，在户外使用柴油发电机组时，一定要随时做好遮挡工作，以防空气天气给发电机组造成不必要的故障，增加您的运行成本。

来源：[创新互联](#)