

益阳市UPS电源出租--益阳电阻箱租赁 干式负载箱

产品名称	益阳市UPS电源出租--益阳电阻箱租赁 干式负载箱
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	100.00/本
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

益阳市UPS电源出租--益阳电阻箱租赁

干式负载箱公司为您提供一站式各类发电机租赁服务，欢迎各位新老朋友来电咨询。

发电机组输出功率范围：30KW-2000KW不等。

租用我司发电机组优势：

益阳市UPS电源出租--益阳电阻箱租赁 干式负载箱1、我们提供的进口品牌的柴油发电机，可靠性、稳定性高，使用过程中搞冲击负载能力强，不容易产生故障。

2、我们几十年的发电机组租赁、维修经验，有较强的技术团队和维修队伍，一旦发生故障，我们能以较短的时间处理。

3、我们承诺提供给用户的发电机，相同功率的发电机的耗油量在同行中为较低，能为用户节省一笔可观柴油费，特别是长期使用的用户经济性能更显著。

一、安装顺序如下：

2、安装电池连接线。

A、确定电池开关所在的位置，确定电池在电池柜中的正负极方向，安装好电池柜上的空气开关和接线端子。

B、开始电池线的连接、将电池的正极连接到空气开关上。

C、从下一层到上一层的电池线要用胶布包好，防止意外碰到短路，检查螺栓的拧紧情况。

D、*后留出的正负极分清楚，防止接错，正极从空气开关上接至连接端子，负极直接从电池的负极接线柱接至接线端子上。

音箱，如果放置室外雨水天气就会进水，对于柴油发电机的使用寿命和运行效率都会有着严重的影响，甚至损坏柴油发电机，那么柴油发电机进水如何处理？

4.

5.

1、当发现柴油发电机进水，如果发电机组在运行就立刻关机，在停机状态则不允许开机。

6.益阳市UPS电源出租--益阳电阻箱租赁 干式负载箱

2、然后将柴油发电机的一边用硬物支撑起来抬高，使发动机油底壳放油部位处于*低位置，旋下放油螺塞，拔出油标

7.

尺，使油底壳内的水自行流出。当流至刚要放出机油时应略让机油和水一起放出一部分后旋上放油螺塞。

3、拆下空气滤清器，换下新的滤芯并且用油浸。

4、下面拆卸下进、排气管及消声器，排除掉管内的水。打开减压，摇转柴油机发电，观察进

排气口是否有水排出，若

有水排出则继续摇转曲轴，至气缸内的水全部排净。装上进、排气管及消声器，在进气口加入少许机油，摇转曲轴数圈，然后装上空气滤清器。

5、拆下油箱，将其中的油、水全部放净，检查燃油系统是否存在水，并且排净。