

安科瑞 消防设备电源监控系统 断路、短路、过压、欠压、过流、缺相、错相、过载等状态报警和记录

产品名称	安科瑞 消防设备电源监控系统 断路、短路、过压、欠压、过流、缺相、错相、过载等状态报警和记录
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:消防设备电源监控系统 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	19821750213 19821750213

产品详情

功能：

AFPM系列消防设备电源监控系统是依据国家标准《消防设备电源监控系统》而设计，针对消防设备的电源进行实时监测的系统。通过检测消防设备电源的电流值、电压值和开关状态等状态，判断电源是否存在断路、短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状态并进行报警和记录。此监控系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性，实时反应出被监控设备电源的状况，并集中显示，从而可有效避免火灾发生时，消防设备由于电源故障而无法工作的紧急情况，大限度地保障消防联动系统的可靠性。并根据用户的需求，还可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或电气火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。

应用场所：

- (1) 办公建筑（商务办公等）；
- (2) 商业建筑（商场、金融机构建筑等）；
- (3) 旅游建筑（宾馆饭店、娱乐场所等）；
- (4) 科教文卫建筑（文化、教育、科研、医疗卫生、体育建筑等）；
- (5) 通信建筑（邮电、通信、广播、电视、数据中心等）；

(6) 交通运输建筑(机场、车站、码头建筑等)。

系统运行主界面

包含“软件标题区”、“功能列表区”、“页面显示区”三部分,可以通过点击“功能列表区”内按钮进入各相关功能界面。

状态监测界面

内置的内部设定参数、测量参数状态参数,并可于该界面对监控装置进行远程解除报警或分合闸控制。

用户登录界面

选择用户名并输入正确的密码后,系统状态栏会显示当前的登录用户。本软件针对的任意远控操作均需权限登录后方可操作,即防止无关人员误操作。

权限管理界面

该界面可添加新的“操作员”和“值班员”权限的新用户,也可删除这两个级别的现有用户,该管理功能只有“超级管理员”和“管理员”可进行操作。

设备检测界面

该检测功能为“管理员”和“操作员”方可进行的操作功能,主要用于设备自检和对监控系统柜体面板指示灯的手动检测。

事件记录界面

用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录,各级操作权限均可查看该界面的信息。