

安科瑞 余压监控系统

产品名称	安科瑞 余压监控系统
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:余压监控系统 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	19821750213 19821750213

产品详情

功能：

在建筑物内公共区域走道、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯及其前室或合用前室等处设置余压探测器，用于检测相应区域两侧的压力差值；加压风机处设置余压控制器，当加压送风机启动后，控制器根据余压探测器超压/加压动作指令，控制泄压阀动作，确保上述区域的压差值满足规范要求；泄压阀处安装风阀执行器，用于将余压控制器输出的控制信号转换为执行动作，控制泄压的开关，实现加压送风系统的风量随系统调节，余压监控器安装在安防消防控制室。根据用户的需求，余压监控系统可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或电气火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。

应用场所：

适用于民用建筑的余压监控。

主页界面

余压监控器上电后，监控软件自动运行，显示屏显示程序未登录状态下的主页面，此时软件已经准备就绪，等待用户登录

隐患界面

点击右上角“未登录”或者点击“隐患界面”的“登录”按钮即可进去登录界面

登录界面

点击右上角的“登录”按钮，会弹出用户信息确认对话框，通过下拉菜单选择用户名，使用对应数字的按钮输入密码，如果密码正确则登陆成功

控制器状态界面

管理员可以直观地看到所有控制器的状态，控制器的状态以颜色进行区分，绿色表示正常，橙色表示故障，红色表示报警，灰色表示通讯中断

探测器状态界面

管理员可以直观地看到所有探测器的状态，探测器的状态以颜色进行区分，绿色表示正常，橙色表示故障，红色表示报警，灰色表示通讯中断

自检界面

点击“开始自检”按钮后，系统开始自检，在自检期间，系统将不响应任何操作。自检结束后，系统会以一个统计界面显示自检结果

事件界面

在该页面内可查询任意时段内的报警、故障、事件记录。点击“当日”按钮查询当日所有记录，点击“*近7天”按钮查询*近7天所有记录。点击“自定义”按钮可以选择时间范围内再进行查询

维护界面

维护页面分为通用页面、注册页面、设备配置界面，需要选中显示