

福州西门子1500PLC代理商

产品名称	福州西门子1500PLC代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

福州西门子1500PLC代理商 不得超过为连接类型的(总)电缆长度
更换故障风扇后，只要风扇一达到所需的速度便会自动复位该故障 表格 A-2 数字量输入模块的参数 参数
数据记录号 使用 SFC 55 进行参数分配 使用 STEP 7 进行参数分配 用于中断的目标 CPU 0 不可以 可以
输入延迟 不可以 可以 诊断 不可以 可以 硬件中断启用 1 可以 可以 诊断中断启用 可以 可以 出错时的反应*
可以 可以在上升沿产生硬件中断 可以 可以在下降沿产生硬件中断 可以 可以 启用替换值“1” * 可以
可以 * 仅适用于 6ES7 421-7BH0x-0AB0 说明 如果要在用户程序中启用数据记录 1
的诊断中断，必须预先使用 STEP 7 启用数据记录 0 中的诊断中断 如果待机开关设置在 | 位置时，则说明
24 V 输出端短路或过载 LED 位于模块前面板的左上方 RUN RUN STOP STOP INTF EXTF 引脚号
信号名称 Profibus 名称 分配至 RS 485 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PE RxD/TxD-P RTS (AG) M5V2 P5V2 BATT RxDT/TxD-
N - 保护性接地 - 数据传送线 B 控制线 A 数据参考电位 电源正极 - 数据传送线 A - 是 - 是 - 是是 - 是 -
PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.3 连接到 PROFIBUS DP S7-400 自动化系统模块数据 参考手册,
Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 417 8.3.3 PROFIBUS DP 的光纤连接 接线 仅适用于 6ES7467-5FJ00-0AB0 ...
FE2CH 开始信号下溢，并输出 8000H 表格 5-74 SM 431; AI 8 x 16 位的测量范围 所选测量方法 测量范围
描述 V：电压 ±25 mV ±50 mV ±80 mV ±100 mV ±250 mV ±500 mV ±1 V ±2.5 V ±5 V ±10 V 1 到 5 V
数字化模拟值在“电压测量范围内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出 因此，影响测量 词汇表 S7-400
自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 505 值的干扰会导致结果失真 将光缆插入
IM 467 FO 将安装了插入式适配器的光缆插入 IM 467 FO 并将突出插柄向上折起

[福州西门子电机代理商](#)