

s534热水暖风机采用钢制铝制散热器以热水为热媒的热风采暖取暖供暖热风系统

产品名称	s534热水暖风机采用钢制铝制散热器以热水为热媒的热风采暖取暖供暖热风系统
公司名称	德州世拓空调设备有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	热量:48kw 换热器:铜管铝翅片 系统:热水
公司地址	山东省德州市德城区经济开发区崇德四大道
联系电话	0534-7058787 18253460088

产品详情

s534暖风机、s534热水暖风机、s534工业暖风机、s534工业热水暖风机、暖风机、工业暖风机、热水暖风机、热水型暖风机、冷热水风机、冷暖型风机、冷热型风机，冷水型风机、冷风机、工业冷风机、制冷风机。工业冷水风机、工业热水风机、工业冷热水型风机、横吹式冷暖风机、轴流式热水暖暖风机这些其实都是一个设备，就是我们的热水暖风机，也就是今天我们看的s534暖风机，下面我们一起随着s534暖风机厂家一起来看看s534暖风机产品特点、产品系统介绍、产品使用注意事项、产品维修保养方面的知识，下面我们一起来看看

一、s534暖风机 采用钢制铝制散热器 以热水为热媒的热风采暖系统--s534暖风机产品特点

型号释义：S524

S水型机冷水或热水

5轴流通风机的机号为5#

2换热器为2排管

44极电机

二、s534暖风机 采用钢制铝制散热器 以热水为热媒的热风采暖系统说明-s534暖风机换热管原型机为钢管铝翅式，每米管换热面积0.98m²，管间距为45mm。新款机用铜管铝翅式，管径12.7mm，管筒距31.75mm，每米管换热面积0.75m²。

S型暖风机是冷暖兼用型暖风机。以热水或冷水为介质，能使室内空气温度升高或降低。

S型暖风机为采用钢管铝翅片管式换热器，风机安装在拉伸工艺制成的低噪声导流进风口上。

具有体积小、重量轻、传热性能好等特点。

安装：墙壁安装或者中心柱安装，横吹送风。

选配：温度控制箱、铜球阀、过滤器、不锈钢软接、排气阀等

三、s534暖风机 采用钢制铝制散热器 以热水为热媒的热风采暖系统-s534暖风机使用注意事项说明

1.按照说明书正确使用工业暖风机，避免热量过高引起火灾。

2.工业暖风机使用过程中，应尽量避免碰到水或其他液体，避免电路短路，引发安全问题。

3.尽量避免长时间开启工业暖风机，以免过度升温，烤干或烧毁物品。

4.定期对工业暖风机进行清洁、保养和维护，以确保其正常工作，延长使用寿命。

总之，工业暖风机是一种可以将电能转化为热能的设备，主要通过加热元件产生热风，再通过风扇将热风吹出，从而达到加热的目的。

在使用过程中需要注意安全使用和维护保养，以确保工业暖风机的正常工作。

四、s534暖风机 采用钢制铝制散热器 以热水为热媒的热风采暖系统-s534暖风机清洗维修保养说明

1、拆开热水暖风机循环水进、出口阀法兰螺丝，拆下进、出口阀门的连接管。

2.拆下前、后水室结合面螺丝，取下前、后水室，对钢管进行清洗。清洗时注意保护管口。

3.清扫水室内的锈垢及泥污，用水冲洗干净；用刮修刮水室结合面及冷却水进、出口法兰垫片残留物。

4.检查热水暖风机空气侧管及散热片有无破损。

5.检查水室有无裂纹，隔板有无破损；装上结合面垫片。垫片采用3-5mm橡胶垫。

6.用煤油刷洗螺栓，干后涂上黑铅粉油，将水室内侧、进出水管板涂上红丹防锈漆。