

水箱自洁消毒器参数水自洁设备消防水箱自洁安装介绍 碳钢材质批发

产品名称	水箱自洁消毒器参数水自洁设备消防水箱自洁安装介绍 碳钢材质批发
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

安装方式：

内置式水箱自洁消毒器安装方法/步骤

- 1、将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。
- 2、将控制电缆接入能量控制器。
- 3、使水位超过释能循环器，于指定时间接通220V主电源使水箱自洁消毒器开始工作。
- 4、须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按指定时间接通电源。

外置式水箱自洁消毒器安装方法/步骤

外置型水箱自洁消毒器放于水箱外部，并保证循环处理器水泵中心线低于水箱工作低水位。连接本产品进出水管。

- 1、水箱自洁消毒器安装处应干燥通风处并有防雨、防水措施。
- 2、使水位超过释能循环器水泵中心线，接通220V主电源使设备开始工作。
- 3、须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源。再使用时仍按指定时间接通电源。