

## 6千瓦柴油发电机油耗低

产品名称	6千瓦柴油发电机油耗低
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7600ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

## 产品详情

为了避免6千瓦柴油发电机油耗低在使用过程中发生触电或短路，每台发电机组均接地，发电机的接地端子用导线与外部接地装置相连。在启动发动机之前，请勿将其他设备连接至发电机。操作人员手湿时无法操作，更不能在有雨、雪、水雾的地方使用。

未接受过正确使用柴油发电机组培训的人员或不熟练操作发电机组的人员不得进行操作。操作人员应穿戴安全鞋和合适的衣服。

6千瓦柴油发电机油耗低参数如下；

型号：TO7600ET

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

.....

机器重量：102kg

外形尺寸：755\*510\*650mm（含轮子高度另加50mm）

6千瓦柴油发电机油耗低活塞连杆装配的几大注意点如下：

- 1、压装连杆铜套。安装连杆铜套时 使用压力机，或者使用虎钳，不要用锤子猛击；铜套上的油孔或油槽应与连杆上的油孔对齐，以保证其润滑。
  2. 组装活塞和连杆。 装配活塞和连杆时，应注意其相对位置和方向。
  - 3、熟练安装活塞销。 活塞销与销孔为过盈配合。  
安装时，将活塞放入水或机油中，均匀加热至90 ~100 。
- 取出后，将横拉杆置于活塞销座孔间适当位置，然后按预定方向安装涂有机油的活塞销。将其插入活塞销孔和连杆铜套中。

四、活塞环的安装。 安装活塞环时，要注意各环的位置和顺序。