

网络摄像头安装公司

产品名称	网络摄像头安装公司
公司名称	东莞市兴旺智能化安装工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:壁装 是否定制:可定制 类型:远程监控系统
公司地址	东城：东莞市东城中路南青龙城二楼 石龙：石龙镇黄家山一村 常平：常平紫荆花园 道滘：道滘小河 惠州：博罗罗阳九村保利山水城
联系电话	13332652183

产品详情

安装成功后，程序启动。它会给出运行设置界面。这是该软件的一个特点，每次程序启动时都会给出这个设置界面。选择好设备后，你可以直接在设置界面中看到画面了。此时如果全部使用程序的默认设置，可以开始工作了。我们使用程序默认提供的设置操作，并不使用其他多余设置。网络数字监控系统是一套的数字监控产品，它是集画面分割、画面切换、云台控制等功于一体的智能化数字监控系统，能在数字监控主机上同时显示4/8/16路实时的监控画面、并能够录制、播放、回放、所监控的图像；实现云台运动方向、镜头变倍控制。该监控系统技术、功能强大、稳定性高、安全性强、智能性高、管理方便。关于监控摄像头怎么安装的问题，如果是在前几年的话，因为安装工艺复杂而且步骤和流程也很多，所以肯定是需要专业的工作人员来安装。但是现在，关于摄像头的构造精细化，在安装操作上几乎没有太多的要求，甚至很多摄像头都是usb接口，连接无线网络以后，可以正常使用摄像头了。因此，不管是打算在办公室里使用还是打算在家里使用，关于摄像头的安装，即便是非专业人士没有安装经验也可以搞定。监控摄像头安装的方法步骤，帮助大家更好的进行这方面工作，让我们有一个更好的监控安防效果。布置摄像头之前，你先要决定你的摄像头布在哪里，固定在哪个点。要拍什么什么。摄像头的固定位置很重要，还有你准备采购什么样的摄像头，摄像头的参数主要是有效距离，一切准备就绪，那么我们开始吧！

模拟监控摄像头：购置DC直流12V电源一个，摄像机支架一个(半球除外)，适当长度75-3视频线一根，俩芯电源线一根，以及采集卡一张和BNC头一对；将采集卡安装在电脑主板上，并安装驱动。简单配置：将摄像头放置到合适位置，连接电源线，并焊接BNC头，拉线到电脑处；将令一段BNC头焊接好，并连接采集卡上，接通电源即可；对采集卡进行一些简单配置，将存储时间或方式进行改变。数字摄像头：购置DC直流12V电源一个，摄像机支架一个(半球除外)，适当长度网线一根，俩芯电源线一根；将摄像头放置到合适位置，连接电源线及网线，拉线到电脑网卡处；安装数字摄像机的ip扫面软件；登陆到摄像机，对摄像机进行简单配置，并改变存储方式即可。大型监控：做大型监控的话，厂家一定要选好。长期合作重要，做完后线路图一定要保存好。这考虑到一个后期维护的问题。监控安装步骤：1、摄像机是固定的我们先把支架固定在你需要安装显示器的位置附近的墙上，然后把摄像头固定在支架上。2、录像机硬盘安装然后将硬盘安装到录像机中。先用螺丝刀拧开录像机周围的螺丝，打开外壳轻轻向上打开硬盘底部，取出盒子里的螺丝，将螺丝固定在硬盘底部的螺丝孔里，将硬盘底部向下对准盒子底部的四个

孔，从底部轻轻放入四个螺丝固定。取出盒子里硬盘的数据线和电源线，先插入主板，然后轻轻插入硬盘的插座。不要损坏硬盘上的插座，并拧紧它们。3、摄像机连接后一步，用网线连接相机和录像机，做好网线，将水晶头插入相机的网线接口，相机的电源端口是待机接口。这里不用管它，然后把另一根网线插入录像机的POE接口。监控安装完成信号和电力的网线传输，安装简单方便，无需布置电力电缆、变压器和开关，节省成本。4、引导向导设置将硬盘录像机连接到显示器上，插上鼠标，打开电源，检查屏幕，然后进入系统。次启动视频时，会提醒您设置密码。密码必须超过8位，并且必须是英文和数字的混合模式。成功后，录像机可以正常使用。我们将坚持以人为本，构建和谐发展的新环境，建立现代企业制度，规范运作，坚持走科技兴企、质量兴企之路，遵循“团结协作、严谨求实、开拓创新”的企业精神，精心打造产品，向新老客户提供满意的服务。