

# 供应出口英格兰/苏格兰变压器415v变380v、单相240v变220v

产品名称	供应出口英格兰/苏格兰变压器415v变380v、单相240v变220v
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1358.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 电压:415v变380v ( 240v变220v ) 使用:英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

供应出口英格兰/苏格兰变压器415v变380v、单相240v变220v

出口英国机械变压器，出口英格兰变压器三相变压器415v变380v（单相240v变220v），出口苏格兰三相变压器415v变380v（240v变220v）

对线是指将变压器的输入端和输出端正确连接，确保输出电压和负载要求的一致。

下面是该设备对线的具体步骤：

- 1.先查看变压器的标识，确保它的输入电压为415V，输出电压为380V。
- 2.将变压器的输入端和输出端正确接线。输入端应接到三相电源上，输出端则接到待使用的设备上。
- 3.连接后使用万用表测量变压器的输入和输出电压，确保它们符合设备要求。如有偏差，应调整变压器的分接头位置。

### 三、使用规范

1.电器在变压器上的使用应符合以下规范：

- （1）标称电压不应超过380V，电流不应超过变压器额定电流。
- （2）电器应匹配变压器，以防损坏该设备或危及人员安全。
- （3）电器应放置在通风良好的地方，以防过热。

## 2.供电电压的调整方法：

当供电电压高于或低于电器的标称电压时，应及时进行调整以确保电器的正常工作状态。具体调整方法如下：

- (1) 调整供电变压器的分载开关以减小电压。
- (2) 调整变电室变压器的调头开关以微调供电电压。
- (3) 如供电电压经常超过或低于标称电压的百分之十，应及时与供电部门联系，解决供电质量问题。

对线是指将变压器的输入端和输出端正确连接，确保输出电压和负载要求的一致。下面是该设备对线的具体步骤：

- 1.先查看变压器的标识，确保它的输入电压为415V，输出电压为380V。
- 2.将变压器的输入端和输出端正确接线。输入端应接到三相电源上，输出端则接到待使用的设备上。

## 三、使用规范

1.电器在变压器上的使用应符合以下规范：

- (1) 标称电压不应超过380V，电流不应超过变压器额定电流。
- (2) 电器应匹配变压器，以防损坏该设备或危及人员安全。
- (3) 电器应放置在通风良好的地方，以防过热。

## 2.供电电压的调整方法：

当供电电压高于或低于电器的标称电压时，应及时进行调整以确保电器的正常工作状态。具体调整方法如下：

- (1) 调整供电变压器的分载开关以减小电压。
- (2) 调整变电室变压器的调头开关以微调供电电压。
- (3) 如供电电压经常超过或低于标称电压的百分之十，应及时与供电部门联系，解决供电质量问题。

作为东莞市卓尔凡电气设备有限公司，我们提供相关专业知识和指导，以帮助您更好地了解 and 选择这款三相415V变380V变压器。如果您对产品性能、安装方法、维护保养等方面有任何疑问，我们将提供详细的解答和指导，以确保您能够使用产品。

这款三相415V变380V变压器适用于英国（英格兰、苏格兰）东南亚国家，主要包括印度尼西亚、孟加拉和马来西亚。

卓尔凡电源是一家\*\*的电气设备制造商，以其优质的产品和可靠的性能而闻名。

