

## 山特UPS电源3C3HD-30K 山特3C3HD-30K 安装规格

产品名称	山特UPS电源3C3HD-30K 山特3C3HD-30K 安装规格
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 适用范围:机房、医疗设备、 全国联保:三年
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17684595521 17684595521

## 产品详情

山特UPS电源的场所摆放应避免阳光直射，并留有足够的通风空间，同时，禁止在山特UPS输出端口接带有感性的负载。(2)使用山特UPS电源官网时，应务必遵守厂家的产品说明书有关规定，保证所接的火线、零线、地线符合要求，用户不得随意改变其相互的顺序。比如，某品牌UPS电源的交流输入接线与我国的交流电输入插座的连接方式正好相反。还有例如山特的三相UPS需要注意相序问题，否则会出现相序错误报警，其他品牌也是如此。3)严格按照山特正确的开机、关机顺序进行作，避免因负载突然加上或突然减载时，山特UPS电源的电压输出波动大，而使山特UPS电源官网无法正常工作。(4)禁止频繁地关闭和开启深圳山特UPS电源，一般要求在关闭山特UPS电源后，至少等待6秒钟后才能开启山特UPS电源，否则，山特UPS电源售后可能进入"启动失败"的状态，即山特UPS进入既无市电输出，又无逆变输出的状态。(5)禁止超负载使用，厂家建议：山特UPS电源售后的大启动负载好控制在80%之内，如果超载使用，在逆变状态下，时常会击穿逆变三极管。实践证明：对于绝大多数山特UPS电源而言，将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是佳工作方式。(6)定期对山特UPS电源进行维护工作：清除机内的积尘，测量蓄电池组的电压，更换不合格的电池，检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。使用时注意并检查设备部件 1)现场观察山特UPS显示控制操作面板，确认山特UPS电源液晶显示面板上的各项图形显示单元都处于正常运行状态，所有电源的运行参数都处于正常值范围内，在显示的记录内没有出现任何故障和报警信息。