

横河YOKOGAWA 温度调节器UT55A-050-10-00 UT55A-070-10-00

产品名称	横河YOKOGAWA 温度调节器UT55A-050-10-00 UT55A-070-10-00
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:横河YOKOGAWA 型号:UT55A-070-10-00 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

项目4输入类型1点通用输入(TC、RTD、mV、V、mA)

指示精度满量程的 $\pm 0.1\%$

控制扫描周期 50, 100, 200 msec

PV/SP数据显示 14段, 5位数, 条形图LCD显示

类型继电器、电压脉冲、电流

算法ON/OFF、PID (连续、时间比例)、加热/冷却、位置比例

数字输入数量3 (标准) 9 (最大值)

3 (标准) 5 (最大值)

类型SP编号变更、PID编号变更、A/M变更等

数字输出数量3 (标准) 18 (最大值)

3 (标准) 5 (最大)

功能PV高、PV低、Dev高等

电流转换输入(可选项)数量2

重传数量1

类型PV, SP, OUT等

远程(辅助)输入(可选项)数量1或3

1

类型1 ~ 5 V等指定/DR选项时, 只能将1点输入更改为通用输入

回路电源(LPS)(可选项)数量1

电压21.6 ~ 28.0 VDC

通信(可选项)数量1或2

类型RS-485、以太网、P

功耗最大18 VA

最大15 VA

重量最大0.5 kg

UT35A-105-10-00 温度控制器

UT35A-200-31-00 温度控制器

UT35A-122-11-00 温度控制器

UT35A-121-11-00 温度控制器

UT35A-114-40-00 温度控制器

UT35A-113-21-00 温度控制器

UT35A-120-20-00 温度控制器

UT35A-111-20-00 温度控制器

UT35A-122-10-00 温度控制器

UT35A-121-41-00 温度控制器

UT35A-103-30-00 温度控制器

UT35A-104-31-00 温度控制器

UT35A-103-21-00 温度控制器

UT35A-102-21-00 温度控制器

UT35A-104-30-00 温度控制器

UT35A-104-11-00 温度控制器

UT35A-102-40-00 温度控制器

UT35A-114-20-00 温度控制器

UT35A-113-30-00 温度控制器

UT35A-113-11-00 温度控制器

UT35A-111-40-00 温度控制器

UT35A-105-40-00 温度控制器

UT35A-111-11-00 温度控制器

UT35A-102-10-00 温度控制器

UT35A-115-20-00 温度控制器

UT35A-025-11-00 温度控制器

UT35A-025-31-00 温度控制器

UT35A-024-41-00 温度控制器

UT35A-025-20-00 温度控制器

UT35A-100-41-00 温度控制器

UT35A-101-41-00 温度控制器

UT35A-024-30-00 温度控制器

UT35A-110-21-00 温度控制器

UT35A-023-30-00 温度控制器

UT35A-023-21-00 温度控制器

UT35A-022-21-00 温度控制器

UT35A-105-21-00 温度控制器

UT35A-100-20-00 温度控制器

UT35A-020-21-00 温度控制器

UT35A-101-30-00 温度控制器

UT35A-011-40-00 温度控制器

UT35A-012-10-00 温度控制器

UT35A-010-40-00 温度控制器

UT35A-010-11-00 温度控制器

UT35A-111-10-00 温度控制器

UT35A-014-41-00 温度控制器

UT35A-013-41-00 温度控制器

UT35A-110-11-00 温度控制器

UT35A-013-30-00 温度控制器

UT35A-015-20-00 温度控制器

UT35A-112-21-00 温度控制器

UT35A-114-21-00 温度控制器

UT35A-025-21-00 温度控制器

UT35A-023-40-00 温度控制器

UT35A-015-31-00 温度控制器

UT35A-014-40-00 温度控制器

UT35A-024-40-00 温度控制器

UT35A-025-41-00 温度控制器

UT35A-005-40-00 温度控制器

UT35A-010-21-00 温度控制器

UT35A-013-11-00 温度控制器

UT35A-020-10-00 温度控制器

UT35A-101-31-00 温度控制器

UT35A-005-30-00 温度控制器

UT35A-105-10-00 温度控制器

UT35A-014-30-00 温度控制器

UT35A-012-21-00 温度控制器

UT35A-020-31-00 温度控制器

UT35A-011-31-00 温度控制器

UT35A-014-10-00 温度控制器

UT35A-013-20-00 温度控制器

UT35A-001-11-00 温度控制器

UT35A-000-11-00 温度控制器

UT35A-004-41-00 温度控制器

UT35A-003-21-00 温度控制器

UT35A-000-40-00 温度控制器

UT35A-000-40-00 温度控制器

UT35A-004-30-00 温度控制器

UT35A-002-30-00 温度控制器

UT35A-003-11-00 温度控制器

UT35A-005-10-00 温度控制器

UT35A-001-31-00 温度控制器

UT35A-002-40-00 温度控制器

UT35A-002-41-00 温度控制器

UT35A-000-31-00 温度控制器

UT35A-001-20-00 温度控制器