

# 悦明电工绝缘梯 玻璃钢材质 电力升降伸缩梯子

产品名称	悦明电工绝缘梯 玻璃钢材质 电力升降伸缩梯子
公司名称	悦明电力销售总部
价格	180.00/米
规格参数	品牌:悦明 材料:玻璃钢 加工定制:是
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

## 产品详情

### 绝缘梯注意事项

#### 使用前

- 1、每次使用梯子前，必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤。
- 2、使用梯子时应选择坚硬、平整的地面，以防止侧歪发生危险。
- 3、检查所有梯脚是否与地面接触良好，以防打滑。
- 4、如果梯子使用高度超过5米，请务必在梯子中上部设立F8以上拉线。
- 5、头昏、眼花、酒后或身体不适严禁使用梯子。
- 6、在门、窗四周工作时，必须先将门窗固定，以免开、关门、窗撞到梯子。
- 7、大风条件下使用梯子要格外小心或尽量不使用。
- 8、正确使用梯子最适合的高度，决不在梯子上下附加或放置任何东西增加高度。
- 9、在未经制造商许可的情况下，梯子决不附加其他的结构，决不使用和维修损坏的梯子。
- 10、梯子升降时，严禁手握横撑，防止切伤手指。

## 使用时

- 1、禁止超过梯子的工作负荷。
- 2、梯脚具有防滑效果。但依然需要有人用手直接扶住梯子提醒保护(同时防止梯子侧歪)，并用脚踩住梯子的底脚，以防底脚发生移动。
- 3、攀登梯子时必须穿平底鞋，以免打滑发生意外。
- 4、当攀登梯子或工作时，总是保持身体在梯槓的横撑中间，身体保持正直，不能伸到外面，否则你可能会因为失去平衡而发生意外。
- 5、梯子上有人时，严禁移位。
- 6、只允许一人攀登梯子或在梯子上。