

2023德国西门子S7-300PLC西门子授权甘肃嘉峪关总代理

产品名称	2023德国西门子S7-300PLC西门子授权甘肃嘉峪关总代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）
联系电话	13510737515 13185520415

产品详情

2023德国西门子S7-300PLC西门子授权甘肃嘉峪关总代理

开机后报警显示器上没有任何显示：

1、打开机箱盖查看内存条是否安装或者松动；2、拔掉内存条开机后报警声是否相同；3、清除COMS（可能设置有错误）或者更换BIOS；4、更换显示卡或外插一块显示卡（主板集成显卡）；5、一般长音为内存条的故障；连续短音分为两种：一种是显卡报警另一种是BIOS报警；能进入系统但有间隔的短音，在主板BIOS下有一项CPU温度报警设置，当CPU温度到达设置时主板会发出有间隔的短音报警。
6、开机报警听报警的声音分析如下：

1短——系统正常启动

2短——常规错误

1长1短——RAM 或主板出错

1长2短——显示器或显卡错误

1长3短——键盘控制器错误

1长9短——主板Flash RAM或EPROM错误，即BIOS损坏

不间断长鸣——内存条未插紧或内存损坏

重复短鸣——电源损坏

1短——内存刷新失败

2短——内存ECC校检错误

3短——系统基本内存，即第一个64KB，检查失败

4短——系统时钟出错

5短——CPU错误

6短——键盘控制器错误

7短——系统实模式错误，不能切换到保护模式

8短——显示内存错误

9短——ROM BIOS校检错误

1长3短——内存校检错误

1长8短——显示器或显卡错误

1短——系统启动正常

1短1短1短——系统加点自检初始化失败

1短1短2短——主板错误

1短1短3短——CMOS或电池错误

1短1短4短——ROM BI效验失败

1短2短1短——系统时钟错误

1短2短2短——DM初始化失败

1短2短3短——DM页寄存器错误

1短3短1短——RA刷新错误

1短3短2短——基本内存错误

1短4短1短——基本内存地址线错误

1短4短2短——基本内存效验错误

1短4短3短——EISA时序器错误

1短4短4短——EASA NMI口错误

2短1短2短到2短4短4短（即所有开始为2短的声音的组合）——基本内存错误

3短1短1短——从DMA寄存器错误

3短1短2短——主DMA寄存器错误

3短1短3短——主中断处理寄存器错误

3短1短4短——从中断处理寄存器错误

3短2短4短——键盘控制器错误

3短3短4短——显卡内存错误

3短4短2短——显示错误

3短4短3短——未发现显示只读存储器

4短2短1短——时钟错误

4短2短2短——关机错误

4短2短3短——A20门错误

4短2短4短——保护模式中断错误

4短3短1短——内存错误

4短3短3短——时钟2错误

4短3短4短——实时钟错误

4短4短1短——串行口错误

4短4短2短——并行口错误

4短4短3短——数字协处理器错误