

南京市负载箱出租，可靠高效，南京市假负载柜租赁公司 高压电容器

产品名称	南京市负载箱出租，可靠高效，南京市假负载柜租赁公司 高压电容器
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:超越电力 型号:500KVA-6000KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

南京市负载箱出租，可靠高效，南京市假负载柜租赁公司 高压电容器电容器的功率单位是千乏 - kvar。电功率分为有功功率和无功功率，有功功率就是指电能转化为热能或者机械能等形式被人们使用或消耗的能量，有功功率单位为kw。无功功率指电场能和磁场能相互转化的那部分能量，它的存在使电流与电压产生相位偏差，为了区别于有功功率就用了kvar这个单位。

扩展资料

为了衡量电容器储存电荷的能力，确定了电容量这个物理量。电容器必须在外加电压的作用下才能储存电荷。不同的电容器在电压作用下储存的电荷量也可能不相同。

国际上统一规定，给电容器外加1伏特直流电压时，它所能储存的电荷量，为该电容器的电容量(即单位电压下的电量)，用字母C表示。电容量的基本单位为法拉(F)。

在1伏特直流电压作用下，如果电容器储存的电荷为1库仑，电容量就被定为1法拉，法拉用符号F表示， $1 F=1Q/V$ 。

在实际应用中，电容器的电容量往往比1法拉小得多，常用较小的单位，如毫法(mF)、微法(F)、纳法(nF)、皮法(pF)等，它们的关系是：

1微法等于百万分之一法拉;1皮法等于百万分之一微法。

注意事项南京市负载箱出租，可靠高效，南京市假负载柜租赁公司 高压电容器

使用本机(负载箱)前请仔细阅读说明书，按照正确的方法进行操作，并妥善保管说明书，以备参考。

因技术升级需要，最终产品的外观、功能可能与说明书中的图示、描述不同，请以实物为准

说明书中标有“危险”的段落为重要警告，标有“注意”的段落为一般警告，标有“说明”的段落为参考建议或用法举例，请仔细阅读并引起重视。

*使用本机时应严格遵守相关安全操作规程，并完整阅读本章的各项注意事项，保证人员和设备的安全。因未遵守注意事项而导致的事故，后果由操作者自行承担。

本机需在安全、整洁、干燥、温度适中的环境中存放，存放时应将所有防护门关闭并锁紧，并用防雨罩遮盖，做到防水、防尘，避免本机内部受潮。

潮湿状态下严禁工作!如遇阴雨天后，或工作现场有积水时，须将积水清扫干净，并在不连接测试电缆的状态下，只让本机风机运转，清除机箱内潮气，确认所有元件干燥后，再进行工作。南京市负载箱出租，可靠高效，南京市假负载柜租赁公司 高压电容器

本机应在无腐蚀性、酸性、碱性、易燃易爆等危险物品的环境中运行，使用前须仔细检查本机是否完好，如发现积水、积尘，须先清洗干净，再投入使用。

本机应选择在平整、洁净、干燥、通风良好、温度适中的空旷场地进行工作，在设备进/出风口前3-5米内应无障碍物。

负载箱（负载柜）运行维护手册内容一般包括注意事项，工作现场安全守则，使用环境要求，日常维护，定期维护，故障处理等部分。设备的日常维护保养是设备维护的基础工作，必须做到制度化和规范化。本文是负载柜工作现场的安全守则内容，请仔细阅读。

工作现场安全守则

南京市负载箱出租，可靠高效，南京市假负载柜租赁公司 高压电容器负载箱（负载柜）接入高压电路时，工作现场应架设隔离栏或警戒线，如条件允许建议安装防护网，将有关设备圈入工作区内，并悬挂“止步!高压危险!”的警示牌。隔离栏与有关设备之间应保持1米以上距离，操作人员与隔离栏之间应保持3-5米的安全距离。

除待测设备（如发电机组）和本机外，不可在测试回路内加入其他无关设备。

无论工作现场是否加电，都严禁无关人员随意进入工作区。

保持工作区内整洁有序，严禁有凌乱的线缆、元件，排除一切可能导电的物体。工作中不得随意丢弃物品。