

液氨装车鹤管 连云港广优 液氨鹤管卸车生产供应 欢迎询盘

产品名称	液氨装车鹤管 连云港广优 液氨鹤管卸车生产供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:碳钢、不锈钢 适用介质:液氨、氨水 是否定制:按需定制
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨鹤管：连云港广优机械设备有限公司液氨鹤管卸车生产供应

尊敬的客户，感谢您对连云港广优机械设备有限公司的关注和支持。我们专注于液氨鹤管的生产 and 供应，为您提供高品质的产品和全方位的服务。

我们的液氨鹤管具备以下参数：

产品参数名称	产品参数值
产地	连云港
是否定制	按需定制
适用介质	液氨、氨水
型号	AL2543 DN50/25
材质	不锈钢
可售卖地	全国

液氨鹤管是一种用于液氨运输装车和卸车的重要设备。根据不同场景和需求，液氨鹤管的材质、结构和作用可能会有所差异。

液氨鹤管的材质：

碳钢：碳钢液氨鹤管具有良好的强度和耐腐蚀性能，适用于一般液氨运输场景。

不锈钢：不锈钢液氨鹤管具有优异的耐腐蚀性能和可靠性，适用于对材质要求更高的特殊场合。

液氨鹤管的结构：

液氨鹤管通常由进口接头、密封垫片、连接管道、悬挂套装等组成，确保装车和卸车过程的安全、高效。

液氨鹤管的作用：

将液氨从容器中输送到装载或卸载车辆中，实现液氨的运输。

保证输送过程中液氨的完整性和稳定性，避免泄漏和浪费。

购买液氨鹤管时需要注意以下事项：

根据具体需求选择合适的材质和型号的液氨鹤管，以确保使用效果。

使用前检查液氨鹤管的完好性，确保没有损坏或泄漏的情况。

正确操作和维护液氨鹤管，避免使用过程中的意外情况。

以上是关于液氨鹤管的一些介绍，希望能为您提供有价值的信息。欢迎您随时向我们咨询，我们将竭诚为您提供最优质的产品与服务。

液氨卸车鹤管安全操作规程中的准备流程：

- 1、卸液氨前，操作人员必须检查液氨罐的安全设施及应急器材的配置及状态，并做好过程记录。
- 2、在卸液氨前，要认真检查管道各阀门开关状态是否符合要求，接地线、跨接线是否完好可靠，并连接接地线，静止10—20分钟充分导除静电后方可进行卸车。
- 3、卸车时操作人员必须穿戴劳保和防护用品，按操作规程正确操作，严禁违章作业，确保卸车现场安全。
- 4、槽车应按指定位置停放，用手闸制动并熄灭引擎。坡道停车，车轮应加高度 150mm固定板或掩木掩好
- 5、卸车期间车辆必须熄火，严禁调整汽车的油、电、线路及维修。车辆驾驶员及监督卸车人员不得离开现场，其他车辆不得靠近。
- 6、凡遇到有下列情况时，槽车必须立即停止装卸作业，并妥善处理：雷雨天气、附近发生火灾、液氨泄漏、液氨压力异常、夜间严禁卸车。
- 7、储存设备、电器设施装卸方式必须符合国家标准、规范的要求，在防火、防爆、防水、防静电、防重压、防摔拖等方面采取可靠的安全措施。
- 8、卸液氨完毕后全面检查各阀门、仪表、确认无异常，连接管道已断开并处理完毕后方可指挥液氨槽车离开。