

教你怎样使用直管旁通压力平衡型补偿器

产品名称	教你怎样使用直管旁通压力平衡型补偿器
公司名称	泰州华业管道设备制造有限公司
价格	600.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州姜庄镇新龙村
联系电话	0523-88690306 13952680677

产品详情

教你怎样使用直管旁通压力平衡型补偿器 直管旁通压力平衡型补偿器具有吸收内压推力的能力，且有良好的导向性，产品刚度小外形尺寸小等特点。 工具/原料 直管旁通压力平衡型补偿器 金属软管 波纹膨胀节、波纹补偿器步骤/方法 (1) 重力荷载：包括管道自重、保温重、介质重和积雪重等； (2) 压力荷载：压力荷载包括内压力和外压力； (3) 位移荷载：位移荷载包括管道热胀冷缩位移、端点附加位移、支承沉降等； (4) 风荷载； (5) 地震荷载； (6) 瞬变流冲击荷载：如安全阀启跳或阀门的快速启闭时的压力冲击； (7) 两相流脉动荷载； (8) 压力脉动荷载：如往复压缩机往复运动所产生的压力脉动； 波纹膨胀节、波纹补偿器注意事项 1) 管道自振频率分析——防止管道系统共振； 2) 管道强迫振动响应分析——控制管道振动及应力； 3) 往复压缩机（泵）气（液）柱频率分析——防止气柱共振； 4) 往复压缩机（泵）压力脉动分析——控制压力脉动值