

特价供应绝缘检测单元SDJY400

产品名称	特价供应绝缘检测单元SDJY400
公司名称	武汉市赛维源电气科技有限公司
价格	3899.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区世纪家园三期幸福人家F2、F7栋1层1室
联系电话	0133-87580395 13387580395

产品详情

特价供应绝缘检测单元SDJY400！

直流配电调试和蓄电池组的接入

请按以下步骤将蓄电池组接入电源系统中；

- (1)测量蓄电池组总电压，并做好记录；
- (2)保持蓄电池组电缆的另一端蓄电池熔断器端熔丝拔出；
- (3)在工具上做好绝缘处理，按蓄电池组厂家的使用说明将蓄电池组电缆接到各蓄电池组上；
- (4)仅开启一个整流模块，通过监控模块将模块电压设定在于电池电压相差不到0.5V；
- (5)在直流配电屏内装入蓄电池组各组保护熔丝；
- (6)通过监控模块将电源电压调整到标准值53.5V(此时模块应不在限流状态)；
- (7)依次开启各种整流模块，用万用表测量系统直流输出电压是否正常，极性是否正确。

在接入电池前，一定要用万用表核实电池电缆的极性是否与蓄电池组的极性相符；接入电池时一定要小心，坚决避免电池正负极短路的情况。两组电池同时接入时，要避免两组电池端电压不相等造成互充现象。

系统设定

(1)系统配置参数的设置。整流模块地址设定通常有3种方式；

机架硬地址方式。每个整流模块插槽对应固定的一个地址，由插槽后板电路上不同的电阻值地址确定相应的地址，无需在整流模块上进行地址的设置；

整流模块硬地址方式。由整流模块内相关地址设置开关拨码确定，通过多组拨码开关拨动不同的位置组成相应的单一地址；

软地址方式。由整流模块的地址。

为了方便日常识别，整流模块的地址设置宜根据其相应安装位置进行有序设置。例如，按从上到下的顺序设置。所设定的地址必须为惟一，才能保证与监控模块通信正确。

(2)配电监控地址设定的检查。监控模块带检测交流配电柜、直流配电柜功能的，还需对接入监控的各种配电柜进行监控地址设定，通常通过不同组合的拨码开关，按照使用说明书的指引，设定正确、惟一的地址，保证与监控模块的通信正确。

