

太原市发电机组出租 公司应急电源租赁

产品名称	太原市发电机组出租 公司应急电源租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

1) 清洗柴油发电机

组附着的灰尘、水迹和铁锈等

异物，排除空滤器中油污灰垢；2) 全面检查柴油发电机组

的整个装置，联接应紧固，操纵机构应灵活，曲轴旋转应无卡滞现象；3) 检查冷却系统是否已加满冷却液，水泵是否灌满吸引水。管道有无泄漏或阻塞（包括气阻）现象；4) 检查燃油箱燃油存量，打开燃油开关，旋松高压油泵放气螺栓，排除燃油管路中的空气，拧紧放气螺栓；5) 检查机油面是否在油标尺两刻度线之间，燃油泵和调速器有无足够的机油；6) 检查调速器杠杆和油泵齿条连接的可靠和灵活性，同时还要检查有无足够的机油；7) 检查所有的电气线路（包括充电、起动电路）是否联接正确，接触良好；8) 检查柴油机供给、润滑、冷却等系统各管接头是否有漏水和漏油现象；9) 控制屏内所有元器件应完整、清洁、无损伤、无松动；10) 将硅整流器，电容器等断接，拆除地线用500伏兆欧表测定一次线路及转子绕组对地绝缘电阻应不低于3兆欧，否则应采取烘干措施；11) 检查发电机至开关屏的接线应正确无误，负载通过双投开关接入控制屏，应与电网隔离（空气断路器，应处于短路位置；发电机U、V、W端与控制屏母排相对应；）

12) 检查控制屏上各开关的位置是否正常，主开关应分闸位置，对带自动调压的控制屏应放在手动位置；

13) 仪表（频率表除外）指针应指零位；

来源：本内容转自 [创新互联](#)