

绝缘监视仪IR470LYT-40德国本德尔原产件

产品名称	绝缘监视仪IR470LYT-40德国本德尔原产件
公司名称	福州恒拓工业自动化有限公司
价格	8520.00/台
规格参数	
公司地址	福州市金山工业区福湾片台屿路91号
联系电话	86-059183995995 13600855004

产品详情

您来电来函垂询，我们必将以迅捷速度给予回复，感谢您的支持！

以下是产品型号列举，更详尽信息，请来电来函垂询。 销售专线：13665042399

特价供应德国本德尔产品

德国本德尔公司是专业从事低压系统漏电保护技术的专业厂商.自从1939年公司创始人瓦特尔·本德尔先生发明了第一台绝缘监视仪,1946年创办本德尔公司到今天,公司已经经历了60多年的发展壮大.直至今日,本德尔公司仍然在对低压不接地系统、接地系统和电阻接地系统的绝缘监视和漏电保护技术方面保持着世界领先水平.

产品系列:ir/irdh系列绝缘监视仪;eds系列绝缘故障定位系统;rcm系列剩余电流监视仪;rcma系列剩余电流监视仪;rcms剩余电流监视系统;医疗it系统(隔离电源);vme/vmd电子式保护继电器;与计算机网络的通信;医疗电器安全测试仪.

我司以优惠的价格专业供应德国本德尔 bender的产品,以下是产品型号列举,未罗列出型号,欢迎广大客户来电来函垂询!恒拓全体工作人员必将竭诚为您服务!

绝缘监测器 107td47 b92016003

绝缘监测器 107tl47 b922178

绝缘监测器 107tl47-1 b922179
绝缘监测器 ir125y-2 b91023013
绝缘监测器 ir125y-4 b91023005
绝缘监测器 ir125y-426 b91023012
绝缘监测器 ir125y-47 b91023014
绝缘监测器 ir125y-495 b91023006
绝缘监测器 ir125yw-2 b91023013w
绝缘监测器 ir125yw-4 b91023005w
绝缘监测器 ir140y-3 b91015504
绝缘监测器 ir140y-4 b91016505
绝缘监测器 ir140y-40 b91016506
绝缘监测器 ir140y-413 b91016523
绝缘监测器 ir140y-421 b91016513
绝缘监测器 ir145y-3 b91035502
绝缘监测器 ir145y-313 b91035505
绝缘监测器 ir145y-321 b91035504
绝缘监测器 ir145y-4 b91036502
绝缘监测器 ir145y-413 b91036505
绝缘监测器 ir145y-421 b91036504
绝缘监测器 ir145y-423 b91036517
绝缘监测器 ir1570-434 b91044002
绝缘监测器 ir1570-435 b91044000
绝缘监测器 ir1570w-435 b91044000w
绝缘监测器 ir1575-434 b91064003
绝缘监测器 ir1575-435 b91064000
绝缘监测器 ir1575pg1-434 b91064004

绝缘监测器 ir1575pg1-435 b91064002

绝缘监测器 ir1575pg1w-435 b91064002w

绝缘监测器 ir420-d4-1 b91016409

绝缘监测器 ir420-d4-2 b91016405

绝缘监测器 ir420-d6-1 b91016415

绝缘监测器 ir420-d6-2 b91016407

绝缘监测器 ir423-d4-2w b91016305w

绝缘监测器 ir425-d4-1 b91036403

绝缘监测器 ir425-d4-2 b91036402

绝缘监测器 ir450r-4 b91016029

绝缘监测器 ir450rt-4 b91016029t

绝缘监测器 ir450y-4921 b91016034

绝缘监测器 ir457r-4 b91016038

绝缘监测器 ir470ly2-40 b91048050

绝缘监测器 ir470ly2-4061 b91048052

绝缘监测器 ir470ly2-409 b91048053

绝缘监测器 ir470ly2-60 b91048010

绝缘监测器 ir470ly2-6012 b91048031

绝缘监测器 ir470ly2-6013 b91048013

绝缘监测器 ir470ly2-6015 b91048009

绝缘监测器 ir470ly2-6021 b91048014

绝缘监测器 ir470ly2t-6013 b91048013t

绝缘监测器 ir470ly-40 b91048007

绝缘监测器 ir470ly-40 b91048007r

绝缘监测器 ir470ly-4011 b91048012

绝缘监测器 ir470ly-4012 b91048002

绝缘监测器	ir470ly-4013	b91048011
绝缘监测器	ir470ly-4015	b91048008
绝缘监测器	ir470ly-4016	b91048018
绝缘监测器	ir470ly-4017	b91048017
绝缘监测器	ir470ly-4018	b91048024
绝缘监测器	ir470ly-4021	b91048006
绝缘监测器	ir470ly-4023	b91048026
绝缘监测器	ir470ly-4090	b91048015
绝缘监测器	ir470lyrb-40	b91048007rb
绝缘监测器	ir470lyrb-4015	b91048008rb
绝缘监测器	ir470lyrb-4016	b91048018rb
绝缘监测器	ir470lyrb-4021	b91048006rb
绝缘监测器	ir470lyt2-6021	b91048014t
绝缘监测器	ir470lyt-40	b91048007t
绝缘监测器	ir470lyt-4013	b91048011t
绝缘监测器	ir470lyt-4015	b91048008t
绝缘监测器	ir470lyt-4018	b91048024t
绝缘监测器	ir470lyt-4021	b91048006t
绝缘监测器	ir470lyt-4090	b91048015t
绝缘监测器	ir470lyt-4091	b91048028
绝缘监测器	ir470lytrb-4013	b91048011trb
绝缘监测器	ir470lyw-40	b91048007w
绝缘监测器	ir470lyw-4013	b91048011w
绝缘监测器	ir470lyw-4018	b91048024w
绝缘监测器	ir470lyw-4021	b91048006w
绝缘监测器	ir474ly-421	b91068094

绝缘监测器 ir474ly-4921 b91068103

绝缘监测器 ir475ly-4 b91068038

绝缘监测器 ir475ly-413 b91068041

绝缘监测器 ir475ly-415 b91068042

绝缘监测器 ir475ly-416 b91068047

绝缘监测器 ir475ly-417 b91068043

绝缘监测器 ir475ly-418 b91068070

绝缘监测器 ir475ly-421 b91068037

绝缘监测器 ir475ly-423 b91068044

绝缘监测器 ir475ly-p49213 b91068072

绝缘监测器 ir475lyrb-4 b91068038rb

绝缘监测器 ir475lyt-4 b91068038t

绝缘监测器 ir475lyt-413 b91068041t

绝缘监测器 ir475lyt-421 b91068045

绝缘监测器 ir475lyt-423 b91068044t

绝缘监测器 ir475lyt-429 b91068046

绝缘监测器 ir475lyt-4921 b91068097t

绝缘监测器 ir475lytrb-413 b91068041trb

绝缘监测器 ir478ly-4 b91048021

绝缘监测器 ir478ly-416 b91048020

绝缘监测器 irdh265-3 b91068008

绝缘监测器 irdh265-322 b91066005

绝缘监测器 irdh265-323 b91068019

绝缘监测器 irdh265-4 b91068001

绝缘监测器 irdh275-415 b91065110

绝缘监测器 irdh275-4227 b91065106

绝缘监测器 irdh275-425 b91065108
绝缘监测器 irdh275-427 b91065104
绝缘监测器 irdh275-435 b91065100
绝缘监测器 irdh275-49327 b91065121
绝缘监测器 irdh275-49335db b91065103
绝缘监测器 irdh275b-4227 b91065122
绝缘监测器 irdh275b-425 b91065109
绝缘监测器 irdh275b-427 b91065105
绝缘监测器 irdh275b-435 b91065101
绝缘监测器 irdh275bm-727 b91065120
绝缘监测器 irdh275b-r427 b91065114
绝缘监测器 irdh275b-r435 b91065113
绝缘监测器 irdh275bu-627 b91065116
绝缘监测器 irdh275bu-635 b91065111
绝缘监测器 irdh275bw-4135 b91065118w
绝缘监测器 irdh275bw-425 b91065109w
绝缘监测器 irdh275bw-427 b91065105w
绝缘监测器 irdh275bw-435 b91065101w
绝缘监测器 irdh275u-435 b91065102
绝缘监测器 irdh275w-4227 b91065106w
绝缘监测器 irdh275w-425 b91065108w
绝缘监测器 irdh275w-427 b91065104w
绝缘监测器 irdh275w-435 b91065100w
绝缘监测器 irdh365-3 b91068013
绝缘监测器 irdh365-322 b91068018
绝缘监测器 irdh365-323 b91068057

绝缘监测器 irdh365-4 b91068006

绝缘监测器 irdh375-415 b91065003

绝缘监测器 irdh375-4227 b91065008

绝缘监测器 irdh375-425 b91065001

绝缘监测器 irdh375-427 b91065002

绝缘监测器 irdh375-435 b91065000

绝缘监测器 irdh375b-415 b91065007

绝缘监测器 irdh375b-4227 b91065009

绝缘监测器 irdh375b-425 b91065005

绝缘监测器 irdh375b-427 b91065006

绝缘监测器 irdh375b-435 b91065004

绝缘监测器 irdh375bw-427 b91065006w

绝缘监测器 irdh375bw-435 b91065004w

绝缘监测器 irdh375w-425 b91065001w

绝缘监测器 irdh375w-427 b91065002w

绝缘监测器 irdh375w-435 b91065000w

绝缘监测器 irdh575b1-4227 b91065505

绝缘监测器 irdh575b1-4235 b91065504

绝缘监测器 irdh575b1-425 b91065501

绝缘监测器 irdh575b1-427 b91065502

绝缘监测器 irdh575b1-435 b91065500

绝缘监测器 irdh575b1w-4227 b91065505w

绝缘监测器 irdh575b1w-4235 b91065504w

绝缘监测器 irdh575b1w-435 b91065500w

绝缘监测器 irdh575b2-435 b91065503

绝缘监测器 irdh575b2w-435 b91065503w

绝缘监测器 ireh470y2-6 b91078001

绝缘监测器 ireh470y2-613 b91078002

绝缘监测器 ug140p b916170

绝缘监测器 ug140p b916382

绝缘监测器 ug140p b916613

绝缘故障检测 eds3060 b91082006

绝缘故障检测 eds3065 b91082004

绝缘故障检测 eds3065-13 b91082005

绝缘故障检测 eds3365 b91082011

绝缘故障检测 eds3365-13 b91082012

绝缘故障检测 eds460-d-1 b91080001

绝缘故障检测 eds460-d-2 b91080002

绝缘故障检测 eds460-l-1 b91080003

绝缘故障检测 eds460-l-2 b91080004

绝缘故障检测 eds461-d-1 b91080005

绝缘故障检测 eds461-d-2 b91080006

绝缘故障检测 eds461-l-1 b91080007

绝缘故障检测 eds461-l-2 b91080008

绝缘故障检测 eds470-12 b95012002

绝缘故障检测 eds470-1221 b95012006

绝缘故障检测 eds470-1223 b95012010

绝缘故障检测 eds470e-12 b95012016

绝缘故障检测 eds474-12 b95012031

绝缘故障检测 eds474e-12 b95012033

绝缘故障检测 eds490-d-1 b91080009

绝缘故障检测 eds490-d-2 b91080010

绝缘故障检测 eds490-l-1 b91080011
绝缘故障检测 eds490-l-2 b91080012
绝缘故障检测 eds491-d-1 b91080013
绝缘故障检测 eds491-d-2 b91080014
绝缘故障检测 eds491-l-1 b91080015
绝缘故障检测 eds491-l-2 b91080016
绝缘故障检测 eds165 b91082001
绝缘故障检测 eds165-3 b91082010
绝缘故障检测 pgh471 b95018004
绝缘故障检测 pgh471-21 b95018006
绝缘故障检测 pgh471-23 b95018007
绝缘故障检测 pgh471e b95018008
绝缘故障检测 pgh474 b95018012
绝缘故障检测 pgh474e b95018013
监测器 7204-1421 b986763
监测器 7204-1425 b986843
监测器 7204s-1423 b986830
监测器 9604-1121 b986789
监测器 9604-1421 b986764
监测器 9604-4241 b986807
监测器 9620-1421 b986841
gateway ftc470xdp b95061000
gateway ftc470xet b95061001
gateway ftc470ymb b95061002
远程警报指标 mk2007cbm b923813
远程警报指标 mk2007cbmt b923801

远程警报指标 mk2410 b923775

远程警报指标 mk2418-11 b923793

远程警报指标 mk2418-12 b923794

远程警报指标 mk2418a-11 b923795

远程警报指标 mk2418a-12 b923796

远程警报指标 mk2418cp-11 b923786p

远程警报指标 mk2418cp-12 b923787p

远程警报指标 mk2418cpa-11 b923790p

远程警报指标 mk2418cpa-12 b923791p

远程警报指标 mk2418cpk-11 b923788p

远程警报指标 mk2418cpk-12 b923789p

远程警报指标 mk2418k-11 b923797

远程警报指标 mk2418k-12 b923798

远程警报指标 mk2430-11 b95100001

远程警报指标 mk2430-12 b95100002

远程警报指标 mk2430a-11 b95100005

远程警报指标 mk2430a-12 b95100006

远程警报指标 mk2430p-11 b95100003

远程警报指标 mk2430p-12 b95100004

远程警报指标 mk2430pa-11 b95100007

远程警报指标 mk2430pa-12 b95100008

远程警报指标 mk2430s-11 b95100011

远程警报指标 mk2430s-12 b95100012

电流监测器 rcm420-d-1 b94014001

电流监测器 rcm420-d-2 b94014002

电流监测器 rcm421-d-1 b94014003

电流监测器 rcm421-d-2 b94014004
电流监测器 rcm460y b94012022
电流监测器 rcm460y-13 b94012031
电流监测器 rcm465y b94012023
电流监测器 rcm465y-11 b94012048
电流监测器 rcm470dy b94022025
电流监测器 rcm470ly b94012017
电流监测器 rcm470ly-11 b94012025
电流监测器 rcm470ly-13 b94012019
电流监测器 rcm470ly-21 b94012021
电流监测器 rcm470ly-23 b94012024
电流监测器 rcm470ly-72 b94012027
电流监测器 rcm470ym2 b94012015
电流监测器 rcm475ly b94012018
电流监测器 rcm475ly-13 b94012035
电流监测器 rcma420-d-1 b94043001
电流监测器 rcma420-d-2 b94043002
电流监测器 rcma420-dm-1 b94043003
电流监测器 rcma420-dm-2 b94043008
电流监测器 rcma470ly b94042001
电流监测器 rcma470ly-21 b94042008
电流监测器 rcma471ly b94042005
电流监测器 rcma471ly-21 b94042010
电流监测器 rcma472ly b94042007
电流监测器 rcma472ly-21 b94042012
电流监测器 rcma475ly b94042002

电流监测器	rcma475ly-13	b94042004
电流监测器	rcma475ly-21	b94042014
电流监测器	rcms460-d-1	b94053001
电流监测器	rcms460-d-2	b94053002
电流监测器	rcms460-l-1	b94053003
电流监测器	rcms460-l-2	b94053004
电流监测器	rcms470-12	b94052001
电流监测器	rcms470-1213	b94052002
电流监测器	rcms470e-12	b94052005
电流监测器	rcms490-d-1	b94053005
电流监测器	rcms490-d-2	b94053006
电流监测器	rcms490-l-1	b94053007
电流监测器	rcms490-l-2	b94053008
电流监测器	cme420-d-1	b93060001
电流监测器	cme420-d-2	b93060002
电流监测器	cse141	b942613
电流监测器	cse141	b942615
电流监测器	csg140	b943608
电流监测器	csg140	b943616
电压监测器	sua143	b932800
电压监测器	sua143	b932801
电压监测器	sua143	b932802
电压监测器	sua143	b932803
电压监测器	sua145	b93015508
电压监测器	sua145	b93015509
电压监测器	sua145	b93015510

电压监测器	sua145	b93015511
电压监测器	sud140	b933505
电压监测器	sud140	b933556
电压监测器	sud142	b933557
电压监测器	sud142	b933558
电压监测器	sud142	b933559
电压监测器	sud472	b933702
电压监测器	sud473	b933703
电压监测器	sug140	b934642
电压监测器	sug140	b934647
电压监测器	sug141	b934643
电压监测器	sug141	b934649
电压监测器	sur353z	b933051
电压监测器	sur353z	b933601
电压监测器	sur353z	b933611
电压监测器	sur353z	b933667
电压监测器	vmd420-d-1	b93010005
电压监测器	vmd420-d-2	b93010006
电压监测器	vmd421h-d-3	b93010007
电压监测器	vme420-d-1	b93010001
电压监测器	vme420-d-2	b93010002
电压监测器	vme421h-d-1	b93010003
电压监测器	vme421h-d-2	b93010004
电压监测器	aur381z	b935053
电压监测器	aur381z	b935068
电压监测器	aur381z	b935603

电压监测器 aur381z b935631

信号转换器 smi470-9 b92047001

信号转换器 smi472-12 b92047011

信号转换器 smi472-1221 b92047013

信号转换器 smo480-12 b95012011

信号转换器 smo482-12 b95012039

信号转换器 smo482p-12 b95012039p

接口转换器 di-1 b95012015

接口转换器 di-2 b95012022

接口转换器 di-3-set b95012028

切换监控模块 ufc107e65-06-b16 b92054000

切换监控模块 ufc107e65-12-b16 b92054001

切换监控模块 ufc107e65-18-b16 b92054002

切换监控模块 ufc107e65-24-b16 b92054003

切换监控模块 ufc107e80-06-b16 b92054010

切换监控模块 ufc107e80-12-b16 b92054011

切换监控模块 ufc107e80-18-b16 b92054012

切换监控模块 ufc107e80-24-b16 b92054013

切换监控模块 umc107e-65 b92056002

切换监控模块 umc107e-65-ol b92056005

切换监控模块 umc107e-80 b92056003

切换监控模块 umc710d4-160 b92057078

切换监控模块 umc710d4-160-ha b92057083

切换监控模块 umc710d4-250 b92057079

切换监控模块 umc710d4-250-ha b92057084

切换监控模块 umc710d4-29 b92057071

切换监控模块 umc710d4-29-e1 b92057073
切换监控模块 umc710d4-29-ha b92057075
切换监控模块 umc710d4-400 b92057080
切换监控模块 umc710d4-400-ha b92057085
切换监控模块 umc710d4-42 b92057072
切换监控模块 umc710d4-42-010 b92057093
切换监控模块 umc710d4-42-e1 b92057074
切换监控模块 umc710d4-42-ha b92057076
切换监控模块 umc710d4-630 b92057081
切换监控模块 umc710d4-630-ha b92057086

监测模块 lfc107e06-b16 b92053000
监测模块 lfc107e12-b16 b92053001
监测模块 lfc107e18-b16 b92053002
监测模块 lfc107e24-b16 b92053003

监测模块 ltic107d b92057007
监测模块 ltic107e b92056004

控制模块 prc470 b95012001

控制模块 usc107d4 b92057016
控制模块 usc107d4-ha b92057018
控制模块 usc710d4-01-ha b92057101
控制模块 usc710d4-02-ha b92057102

电源模块 an420-2 b94053100
电源模块 an450 b924201

转换模块 umc108e-65 b92056008
转换模块 umc108e-80 b92056009

电流互感器 stw2 b942709

电流互感器 w0-s15 b911753
电流互感器 w10/600 b911761
电流互感器 w10/600-6 b911901
电流互感器 w10/8000 b911759
电流互感器 w10/8000-6 b911900
电流互感器 w1000 b911711
电流互感器 w120 b98080028
电流互感器 w120ab b98080041
电流互感器 w120b b98080031
电流互感器 w1-35 b911772
电流互感器 w1-35/8000 b911756
电流互感器 w1-a35s b911744
电流互感器 w1-s35 b911731
电流互感器 w20 b98080003
电流互感器 w20-8000 b98080009
电流互感器 w20ab b98080008
电流互感器 w20b b98080005
电流互感器 w210 b98080034
电流互感器 w210ab b98080040
电流互感器 w210b b98080037
电流互感器 w2-70 b911773
电流互感器 w2-a62 b911762
电流互感器 w2-a62b b911758
电流互感器 w2-a70s b911746
电流互感器 w2-s70 b911732
电流互感器 w3-105 b911774

电流互感器 w35 b98080010
电流互感器 w35-8000 b98080017
电流互感器 w35ab b98080016
电流互感器 w35b b98080013
电流互感器 w35b-120t1 b98080043
电流互感器 w3-a105s b911745
电流互感器 w3-s105 b911733
电流互感器 w4-140 b911775
电流互感器 w465-a26 b911754
电流互感器 w4-a140s b911747
电流互感器 w4-s140 b911734
电流互感器 w500 b911707
电流互感器 w5-210 b911776
电流互感器 w5-a210s b911748
电流互感器 w5-s210 b911735
电流互感器 w60 b98080018
电流互感器 w600 b911708
电流互感器 w60-8000 b98080027
电流互感器 w60ab b98080026
电流互感器 w60b b98080021
电流互感器 w60b-120t1 b98080042
电流互感器 w700 b911709
电流互感器 w800 b911712
电流互感器 w900 b911713
电流互感器 wr115x305 b98080610
电流互感器 wr115x305s b911739

电流互感器	wr150x350s	b911740
电流互感器	wr200x500s	b911763
电流互感器	wr50x175	b911770
电流互感器	wr70x150	b911771
电流互感器	wr70x175	b98080609
电流互感器	wr70x175s	b911738
电流互感器	ws20x30	b98080601
电流互感器	ws20x30/8000	b911764
电流互感器	ws20x30-8000	b98080602
电流互感器	ws50x80	b98080603
电流互感器	ws50x80/8000	b911757
电流互感器	ws50x80-8000	b98080604
电流互感器	ws50x80s	b911741
电流互感器	ws80x120	b98080606
电流互感器	ws80x120s	b911743
电流互感器	ws80x160s	b911755
电流互感器	ws80x80s	b911742
电流互感器	ct-m105	b911778
电流互感器	ct-m70	b911777
电压继电器	sb146-34	b93083017
电压继电器	sb146-35	b93083018
电压继电器	sb471-34	b93083006
电压继电器	sb471-35	b93083007
相序继电器	sed140	b925104
频率继电器	sfe140	b925503
频率继电器	sfe140	b925504

测量传感器 rk170 b98041500

pe线监测继电器 slu140 b925158

连接器 w450-st b911782

连接器 age470 b98018002

连接器 agh150w b915576

连接器 agh150w-4 b98018006

连接器 agh204s-4 b914013

连接器 agh251s b915578

连接器 agh505-500 b98018005

连接器 agh520s b913033

连接器 agh575s-6 b913053

连接器 agh675s-7 b913054

连接器 aks470 b98039001

继电器 sad142 b935125

蓄能器 sp100 b935700

蓄能器 sp480 b935707

电缆 wx-100 b98080503

电缆 wx-1000 b98080511

电缆 wx-250 b98080504

电缆 wx-500 b98080505

电缆 wxs-75 b98080510

电缆 wxs-100 b98080506

电缆 wxs-1000 b98080509

电缆 wxs-250 b98080507

电缆 wxs-500 b98080508

配件 mounting plate x140-enclosure b974728

配件 mk2430-mounting set b95101000

配件 mk24..-flush mounting set b923711

配件 mk24..-switchboard mounting set b923780

配件 mounting clip w20/30 b98080501

配件 mounting clip w60 b98080502

配件 eds165-set b91082007

配件 frontcover-144x72mm-transparent b98060005

配件 frontcover-144x96mm-transparent b98060007

装配架 assembly frame b991901

装配架 assembly frame b991902

装配架 assembly frame b991929

装配架 assembly frame b991937