

横河UT55A温度控制器UT55A-000-10-00

产品名称	横河UT55A温度控制器UT55A-000-10-00
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:横河 型号:UT55A-000-10-00 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

产品型号	UT55A-000-10-00 UT55A-040-10-00 UT55A-071-10-00 UT55A-074-10-00 UT55A-035-10-00		
产品品牌	横河YOKOGAWA	通用输出:	(TC、mV、
工作电压	100-240 VAC	报警输出:	2组, 标准
外形尺寸	48 x 48 mm	串行通信:	RS-485 Mo
开孔尺寸	W45 * H92 mm	输入信号:	K/PT100/S
程序功能	无	仪表精度:	精度为 ± 0
通讯功能	无	控制方式:	自整定PID

UT55A和UT52A温度控制器的特性

最多可用4点模拟输入

标配3个报警独立共用端子

可构建梯形图顺控程序

操作简单

最多18个DO (可组合使用)

提供多语言操作手册(日语、英语、德语、法语、西班牙语、中文和韩语)。订购时请指定所需语言。

详细代码型号可用于自定义最适合您的规格。

UT55A横河温控器型号推荐：

UT55A-050-10-00 温度控制器

UT55A-000-10-00 温度控制器

UT55A-010-10-00 温度控制器

UT55A-020-10-00 温度控制器

UT55A-030-10-00 温度控制器

UT55A-040-10-00 温度控制器

UT55A-060-10-00 温度控制器

UT55A-070-10-00 温度控制器

UT55A-051-10-00 温度控制器

UT55A-001-10-00 温度控制器

UT55A-011-10-00 温度控制器

UT55A-021-10-00 温度控制器

UT55A-031-10-00 温度控制器

UT55A-041-10-00 温度控制器

UT55A-061-10-00 温度控制器

UT55A-071-10-00 温度控制器

UT55A-052-10-00 温度控制器

UT55A-002-10-00 温度控制器

UT55A-012-10-00 温度控制器

UT55A-022-10-00 温度控制器

UT55A-032-10-00 温度控制器

UT55A-042-10-00 温度控制器

UT55A-062-10-00 温度控制器

UT55A-072-10-00 温度控制器

UT55A-053-10-00 温度控制器

UT55A-003-10-00 温度控制器

UT55A-013-10-00 温度控制器

UT55A-023-10-00 温度控制器

UT55A-033-10-00 温度控制器

UT55A-043-10-00 温度控制器

UT55A-063-10-00 温度控制器

UT55A-073-10-00 温度控制器

UT55A-054-10-00 温度控制器

UT55A-004-10-00 温度控制器

UT55A-014-10-00 温度控制器

UT55A-024-10-00 温度控制器

UT55A-034-10-00 温度控制器

UT55A-044-10-00 温度控制器

UT55A-064-10-00 温度控制器

UT55A-074-10-00 温度控制器

UT55A-055-10-00 温度控制器

UT55A-005-10-00 温度控制器

UT55A-015-10-00 温度控制器

UT55A-025-10-00 温度控制器

UT55A-035-10-00 温度控制器

UT55A-045-10-00 温度控制器

UT55A-065-10-00 温度控制器

UT55A-075-10-00 温度控制器

UT55A-050-11-00 温度控制器

UT55A-000-11-00 温度控制器

UT55A-010-11-00 温度控制器

UT55A-020-11-00 温度控制器

UT55A-030-11-00 温度控制器

UT55A-040-11-00 温度控制器

UT55A-060-11-00 温度控制器

UT55A-070-11-00 温度控制器

UT55A-051-11-00 温度控制器

UT55A-001-11-00 温度控制器

UT55A-011-11-00 温度控制器

UT55A-021-11-00 温度控制器

UT55A-031-11-00 温度控制器

UT55A-041-11-00 温度控制器

UT55A-061-11-00 温度控制器

UT55A-071-11-00 温度控制器

UT55A-052-11-00 温度控制器

UT55A-002-11-00 温度控制器

UT55A-012-11-00 温度控制器

UT55A-022-11-00 温度控制器

UT55A-032-11-00 温度控制器

UT55A-042-11-00 温度控制器

UT55A-062-11-00 温度控制器

UT55A-072-11-00 温度控制器

UT55A-053-11-00 温度控制器

UT55A-003-11-00 温度控制器

UT55A-013-11-00 温度控制器

UT55A-023-11-00 温度控制器

UT55A-033-11-00 温度控制器

UT55A-043-11-00 温度控制器

UT55A-063-11-00 温度控制器

UT55A-073-11-00 温度控制器

UT55A-054-11-00 温度控制器

UT55A-004-11-00 温度控制器

UT55A-014-11-00 温度控制器

UT55A-024-11-00 温度控制器

UT55A-034-11-00 温度控制器

UT55A-044-11-00 温度控制器

UT55A-064-11-00 温度控制器

UT55A-074-11-00 温度控制器

UT55A-055-11-00 温度控制器

UT55A-005-11-00 温度控制器

UT55A-015-11-00 温度控制器

UT55A-025-11-00 温度控制器

UT55A-035-11-00 温度控制器

UT55A-045-11-00 温度控制器

UT55A-065-11-00 温度控制器

UT55A-075-11-00 温度控制器

UT55A-150-10-00 温度控制器

UT55A-100-10-00 温度控制器

UT55A-110-10-00 温度控制器

UT55A-120-10-00 温度控制器

UT55A-130-10-00 温度控制器

UT55A-140-10-00 温度控制器

UT55A-160-10-00 温度控制器

UT55A-170-10-00 温度控制器

UT55A-151-10-00 温度控制器

UT55A-101-10-00 温度控制器

UT55A-111-10-00 温度控制器

UT55A-121-10-00 温度控制器

UT55A-131-10-00 温度控制器

UT55A-141-10-00 温度控制器

UT55A-161-10-00 温度控制器

UT55A-171-10-00 温度控制器

UT55A-152-10-00 温度控制器

UT55A-102-10-00 温度控制器

UT55A-112-10-00 温度控制器

UT55A-122-10-00 温度控制器

UT55A-132-10-00 温度控制器

UT55A-142-10-00 温度控制器

UT55A-162-10-00 温度控制器

UT55A-172-10-00 温度控制器

UT55A-153-10-00 温度控制器

UT55A-103-10-00 温度控制器

UT55A-113-10-00 温度控制器

UT55A-123-10-00 温度控制器

UT55A-133-10-00 温度控制器

UT55A-143-10-00 温度控制器

UT55A-163-10-00 温度控制器

UT55A-173-10-00 温度控制器

UT55A-154-10-00 温度控制器

UT55A-104-10-00 温度控制器

UT55A-114-10-00 温度控制器

UT55A-124-10-00 温度控制器

UT55A-134-10-00 温度控制器

UT55A-144-10-00 温度控制器

UT55A-164-10-00 温度控制器

UT55A-174-10-00 温度控制器

UT55A-155-10-00 温度控制器

UT55A-105-10-00 温度控制器

UT55A-115-10-00 温度控制器

UT55A-125-10-00 温度控制器

UT55A-135-10-00 温度控制器

UT55A-145-10-00 温度控制器

UT55A-165-10-00 温度控制器

UT55A-175-10-00 温度控制器

UT55A-150-11-00 温度控制器

UT55A-100-11-00 温度控制器

UT55A-110-11-00 温度控制器

UT55A-120-11-00 温度控制器

UT55A-130-11-00 温度控制器

UT55A-140-11-00 温度控制器

UT55A-160-11-00 温度控制器

UT55A-170-11-00 温度控制器

UT55A-151-11-00 温度控制器

UT55A-101-11-00 温度控制器

UT55A-111-11-00 温度控制器

UT55A-121-11-00 温度控制器

UT55A-131-11-00 温度控制器

UT55A-141-11-00 温度控制器

UT55A-161-11-00 温度控制器

UT55A-171-11-00 温度控制器

UT55A-152-11-00 温度控制器

UT55A-102-11-00 温度控制器

UT55A-112-11-00 温度控制器

UT55A-122-11-00 温度控制器

UT55A-132-11-00 温度控制器

UT55A-142-11-00 温度控制器

UT55A-162-11-00 温度控制器

UT55A-172-11-00 温度控制器

UT55A-153-11-00 温度控制器

UT55A-103-11-00 温度控制器

UT55A-113-11-00 温度控制器

UT55A-123-11-00 温度控制器

UT55A-133-11-00 温度控制器

UT55A-143-11-00 温度控制器

UT55A-163-11-00 温度控制器

UT55A-173-11-00 温度控制器

UT55A-154-11-00 温度控制器

UT55A-104-11-00 温度控制器

UT55A-114-11-00 温度控制器

UT55A-124-11-00 温度控制器

UT55A-134-11-00 温度控制器

UT55A-144-11-00 温度控制器

UT55A-164-11-00 温度控制器

UT55A-174-11-00 温度控制器

UT55A-155-11-00 温度控制器

UT55A-105-11-00 温度控制器

UT55A-115-11-00 温度控制器

UT55A-125-11-00 温度控制器

UT55A-135-11-00 温度控制器

UT55A-145-11-00 温度控制器

UT55A-165-11-00 温度控制器

UT55A-175-11-00 温度控制器

UT55A-250-10-00 温度控制器

UT55A-200-10-00 温度控制器

UT55A-210-10-00 温度控制器

UT55A-220-10-00 温度控制器

UT55A-230-10-00 温度控制器

UT55A-240-10-00 温度控制器

UT55A-260-10-00 温度控制器

UT55A-270-10-00 温度控制器

UT55A-251-10-00 温度控制器

UT55A-201-10-00 温度控制器

UT55A-211-10-00 温度控制器

UT55A-221-10-00 温度控制器

UT55A-231-10-00 温度控制器

UT55A-241-10-00 温度控制器

UT55A-261-10-00 温度控制器

UT55A-271-10-00 温度控制器

UT55A-252-10-00 温度控制器

UT55A-202-10-00 温度控制器

UT55A-212-10-00 温度控制器

UT55A-222-10-00 温度控制器

UT55A-232-10-00 温度控制器

UT55A-242-10-00 温度控制器

UT55A-262-10-00 温度控制器

UT55A-272-10-00 温度控制器

UT55A-253-10-00 温度控制器

UT55A-203-10-00 温度控制器

UT55A-213-10-00 温度控制器

UT55A-223-10-00 温度控制器

UT55A-233-10-00 温度控制器

UT55A-243-10-00 温度控制器

UT55A-263-10-00 温度控制器

UT55A-273-10-00 温度控制器

UT55A-254-10-00 温度控制器

UT55A-204-10-00 温度控制器

UT55A-214-10-00 温度控制器

UT55A-224-10-00 温度控制器

UT55A-234-10-00 温度控制器

UT55A-244-10-00 温度控制器

UT55A-264-10-00 温度控制器

UT55A-274-10-00 温度控制器

UT55A-255-10-00 温度控制器

UT55A-205-10-00 温度控制器

UT55A-215-10-00 温度控制器

UT55A-225-10-00 温度控制器

UT55A-235-10-00 温度控制器

UT55A-245-10-00 温度控制器

UT55A-265-10-00 温度控制器

UT55A-275-10-00 温度控制器

UT55A-250-11-00 温度控制器

UT55A-200-11-00 温度控制器

UT55A-210-11-00 温度控制器

UT55A-220-11-00 温度控制器

UT55A-230-11-00 温度控制器

UT55A-240-11-00 温度控制器

UT55A-260-11-00 温度控制器

UT55A-270-11-00 温度控制器

UT55A-251-11-00 温度控制器

UT55A-201-11-00 温度控制器

UT55A-211-11-00 温度控制器

UT55A-221-11-00 温度控制器

UT55A-231-11-00 温度控制器

UT55A-241-11-00 温度控制器

UT55A-261-11-00 温度控制器

UT55A-271-11-00 温度控制器

UT55A-252-11-00 温度控制器

UT55A-202-11-00 温度控制器

UT55A-212-11-00 温度控制器

UT55A-222-11-00 温度控制器

UT55A-232-11-00 温度控制器

UT55A-242-11-00 温度控制器

UT55A-262-11-00 温度控制器

UT55A-272-11-00 温度控制器

UT55A-253-11-00 温度控制器

UT55A-203-11-00 温度控制器

UT55A-213-11-00 温度控制器

UT55A-223-11-00 温度控制器

UT55A-233-11-00 温度控制器

UT55A-243-11-00 温度控制器

UT55A-263-11-00 温度控制器

UT55A-273-11-00 温度控制器

UT55A-254-11-00 温度控制器

UT55A-204-11-00 温度控制器

UT55A-214-11-00 温度控制器

UT55A-224-11-00 温度控制器

UT55A-234-11-00 温度控制器

UT55A-244-11-00 温度控制器

UT55A-264-11-00 温度控制器

UT55A-274-11-00 温度控制器

UT55A-255-11-00 温度控制器

UT55A-205-11-00 温度控制器

UT55A-215-11-00 温度控制器

UT55A-225-11-00 温度控制器

UT55A-235-11-00 温度控制器

UT55A-245-11-00 温度控制器

UT55A-265-11-00 温度控制器

UT55A-275-11-00 温度控制器