

安徽电容差压变送器安徽风压变送器雷德好喽

产品名称	安徽电容差压变送器安徽风压变送器雷德好喽
公司名称	合肥雷德电子科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区潜水东路9号二楼202（注册地址）
联系电话	0551-2822653 13705698803

产品详情

【安徽电容差压变送器】【安徽风压变送器】雷德最好喽 详情：13956094002

- 1、安装前仔细阅读产品说明书，正确接线，注意产品不得发生接线错误。
- 2、变送器应安装在通风、干燥、无蚀、阴凉及温度变化较小之处。如露天安装应加防护罩，避免阳光直照和雨淋，以避免产品性能降低或出现故障。
- 3、严禁随意摔打、冲击、拆卸、强力夹持或用尖锐的器具捅引压孔或金属膜片。
- 4、注意保护产品引出电缆，电缆线接头处务必密封，以免进水或潮气影响整机性能及寿命，变送后端子引线要保证和大气良好导通。
- 5、安装时应在变送器和介质之间加载压力截止阀，以便检修和防止取压口堵塞而影响测量精度，在压力波动范围大的场合还应加装压力缓冲装置。
- 6、测量蒸汽或其它高温介质时，注意不要使变送器的工作温度超限，必要时，加引压管或其它冷却装置连接。进口泵 阀门 工业洗衣机
- 7、在测量液体介质时，在加压前一定要用截止阀排净管道内的空气，防止由于压缩空气所产生的高压导传感器过载。