

混凝土切片机HQP-100型号厂家热卖

产品名称	混凝土切片机HQP-100型号厂家热卖
公司名称	河北京工建筑仪器厂
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	中国河北省沧州市献县郭庄镇北工业区
联系电话	18732720738

产品详情

产品介绍：

混凝土切片机hqp-100是河北京工建筑仪器厂自行研发的新一代产品。

产品名称：混凝土切片机hqp-100 产品编号：11323124516 产品规格：hqp-100型

混凝土切片机，混凝土磨平机，芯样切割机，混凝土切割机 产品类别：混凝土仪器系列-->

详细介绍：产品名称：混凝土切片机hqp-100 产品编号：11323124516 产品规格：hqp-100型

产品备注：混凝土切片机，混凝土磨平机，芯样切割机，混凝土切割机 产品类别：

混凝土仪器系列--> 产品介绍 一、概述 hqp-100混凝土切片机，（混凝土磨平机，混凝土取芯机）亦称电动金刚石锯片切割机。适用于对两端不规则芯样进行锯切，以达到使芯样具有较规则两端面及要求的长度。本机备有专用夹具，能保证试件夹紧可靠和锯切端面平整，不会发生周边崩损现象。本机采用的金刚石锯片，具有刚度好，使用寿命长，切割效率高等特点，因此广泛用于混凝土检测

中对试样进行锯切。也可用于建筑施工中，对异形砖的锯切工 二、主要技术参数

1、锯切试件直径：50、75、100 2、锯切试件长度：大于40mm 3、主轴转数：2300r/min

4、电机额定功率：2.2kw 电压380v 5、锯片直径：400mm 6、外形尺寸：900×460×830mm

锯切试件长度：47.5-205mm

1、手柄开关 2、金刚石锯片 3、冷却水管 4、夹具 5、夹紧套环 6、进水咀 7、活动脚轮 8、水槽 9、支架 10、三相异步电机 11、接触器 12、防护罩 电机固定在可上下摆动的支架上，通过三角皮带传动，将电机的旋转运动传递给切片机的主轴上。主轴采用一对球轴承支承，一端固装着圆形锯片，在锯片的上半端安装有安全罩。底盘上装有夹具支承滑架，调整好位置后即可用螺栓紧固在底盘上，夹固芯样的夹具可在夹具支架上移动。在对准找正好切割芯样位置后，可紧固螺栓固定。也可光固定好芯样，后调整夹具支架来调整芯样与锯片的位置。

底盘上装有进水阀，用胶管接入水源，切割时应不停注入冷却水。档水罩板装在底盘的边槽上。

四、工作原理 切片机是利用金刚石锯片在高速旋转中，对混凝土试样锯切时。当手柄开关闭合时接触器接通三相电源，使电机旋转，并通过皮带传动使金刚石锯片旋转。试件被卡在夹具内，用手压手柄使锯片与试件接触即可锯切。当水咀接通自来水时，二根水管中喷出的水对金刚石锯片起到冷却作用。 五、使用方法 将钻取的芯样，固定在夹具中。本机备有一组夹紧套环，供小尺寸试样锯切

时使用。当夹具不装夹紧套环时，只能夹紧最大规格试件。只有在夹具上套装上相应尺寸的夹紧套环时才能夹紧较小试件。用塑料水管接通水源，将两根冷却水管对准锯片两侧切点，接通电源，手持手柄开关并接通开关，待锯片正常运转后慢慢地将锯片压向试件进行切割，为了保证试件的锯切尺寸尽量一次切割完成。六、注意事项 1、锯片旋转方向应符合防护罩上所视箭头方向。如发现反向应马上切断电源，进行换向处理。如用户自备倒顺闸开关最为理想。

2、锯切时一定要事先通水，千万不可干切，否则将损坏锯片。

3、水槽的排水口要通畅，不可被杂物堵塞。

4、切片机在使用现场应有可靠的接地装置，以防意外事故发生。

5、切片机使用毕后应拔出电源插头，并把夹具水槽等部位擦干净，防止生锈。

公司名称：河北京工建筑仪器厂

地址：河北省献县大郭庄工业开发区

联系人：陈经理

手机：18732720738 qq：1207386688 北京销售处：15010706928

网址：<http://www.hbjgyq.com>