

成都市大型静音发电机出租 可并机提供超大功率

产品名称	成都市大型静音发电机出租 可并机提供超大功率
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

潍柴柴油发电机

组消防泵在结构上比电动水泵复发电机组杂的多，因此启动前的准备工作也比较繁琐一些。对新机或停放5天以上的未用潍柴柴油发电机组，启动前先转动曲轴3~5转；

- 1、检查潍柴柴油发电机组个部分是否正常，各附件是否可靠连接，并排除异常现象；
- 2、检查水箱内是否有足够的水，如果采用的是开式循环冷却系统，应该接通水源；
- 3、我们应先检查一下控制柜上的电压表的显示是否为24V，如果低于24V，应及时查明原因，排除故障；
- 4、检查油底壳内、喷油泵内和调速器内的机油是否达到规定油面位置，如果发现机油不足，应加入同型号的机油；

5、有预热启动装置、且需要预热启动时(气温5℃以下),还应检查预热塞是否正常(额定电压24V的预热塞正常状况下电阻为0.025Ω左右,12V的较小一些);

6、用燃油输油泵上的手泵,向燃油系统压注燃油,同时旋松喷油泵上的放气螺钉、排除燃油系统中的空气,当此处不再有气体排除时,旋紧螺钉,然后继续泵油直至回油管有回油,后将手泵旋紧;

7、依次松开各缸喷油器上的高压油管接头螺母,将调速器手柄置于潍柴柴油发电机组的发电机运行位置,转动潍柴柴油发电机组的发电机,排出各高压油管内的空气(此步骤一般情况下可以忽略,当启动失败时不应忽略)。

总而言之,在恰当的时机开启电加热功能,能够使潍柴柴油发电机组随时高效投入工作,也能确保各个零部件的和谐运作,有了以上内容的参考相信大家不用再纠结开启时机的问题了。

来源:本内容转自 [创新互联](#)