

山西红外报警探头批发|山西报警器系统厂商

产品名称	山西红外报警探头批发 山西报警器系统厂商
公司名称	深圳思科瑞（集团）电子有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡三围航空路兆丰工业园A栋6楼
联系电话	0755-29927635-604 18218742543

产品详情

布防、撤防

平时主人在家时可按遥控器的“撤防”键撤防，主人离家外出锁好门后，按遥控器“布防”键设防，回家时先按遥控器“撤防”键撤防，开锁进门。在晚上主人在家休息时，按“s”键，这时主机进入红外撤防状态，在这种状态下学习进红外防区的探测器被触发不报警。（相当于关掉了红外防区）。

在主机上布防与撤防、红外撤防及定时布撤防：

布防：按“设防键”，再按“9”；

撤防：按“设防键”，再按“0”；

红外撤防：按主机的“设防键”，再按“8”

定时布防：按主机的“设防键”，再按“1”，再按小时数（00-23），再按分钟数（00-59），再按“#”键。

例：当前时间是晚上9点钟，想要设晚上11点30分自动布防(即2个小时30分钟布防)：按主机“设防键”，再按“1”，再按“0230#”。

定时撤防：按主机的“设防键”，再按“2”，再按小时数（00-23），再按分钟数（00-59），再按“#”键。

例：当前时间是晚上9点钟，想要设第二天早上5点50分自动撤防(即8个小时

50分后撤防)：按主机“设防键”，再按“2”，再按“0850#”。

定时布防查询：按主机“设防键”，再按“1”，再按“*”键。

定时撤防查询：按主机“设防键”，再按“2”，再按“*”键。