

FBT35-11-4防爆防腐轴流风机（玻璃钢材质）防腐材料外

产品名称	FBT35-11-4防爆防腐轴流风机（玻璃钢材质）防腐材料外
公司名称	乐清市安宇防爆电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浙江温州乐清市
联系电话	0577-61728798 18005878510

产品详情

fbt35-11-4防爆防腐轴流风机（玻璃钢材质）防腐材料外涂环氧漆加工

本系列风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃。广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机(fbt35-11型)采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。

二、主要技术参数

机号	转速rpm	叶片角度	风量m ³ /h	风压pa	配用电机		a声级db(a)
					型号	功率kw	
2.8	2900	35	3202	232	ysf-6300	0.25	75
	1450	35	1605	60	ysf-5024	0.12	62
3.15	2900	35	4545	294	ysf-7122	0.55	79
	1450	35	2273	74	ysf-5624	0.18	65
3.55	2900	35	6542	373	ysf-8022	0.75	82

3.15	320	350	375	380	190	235	270	300	240	280		8-
3.55	360	390	415	420	230	275	290	330	260	330		8-
4	405	435	460	465	250	295	330	370	290	350		8-
4.5	460	490	515	525	205	250	380	420	330	310		8-
5	510	540	580	585	240	290	410	450	350	360		8-
5.6	470	600	630	640	270	325	450	490	390	400		10-
6.3	640	670	700	720	320	380	490	540	440	470		10-
7.1	720	760	800	810	330	395	650	700	490	490		12-
8	810	850	890	900	380	475	720	770	550	560		14-
9	910	950	990	1000	440	535	800	850	610	630		14-
10	1010	1050	1090	1100	515	625	890	956	670	730		16-
11.2	1130	1170	1210	1230	580	695	1040	1106	750	830		16-

五、安装说明

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。
- 4、在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用