

防爆新款卡通充电热水袋批发 韩版刺绣灯芯绒暖手袋/暖手宝

产品名称	防爆新款卡通充电热水袋批发 韩版刺绣灯芯绒暖手袋/暖手宝
公司名称	义乌市峰辉围巾商行
价格	5.00/个
规格参数	
公司地址	中国小商品城国际商贸城46439B号商位
联系电话	86 0579 13868962203 18857922499

产品详情

颜色：超柔卡通,浣熊--插手,安吉 尺寸（含包装）：22厘米

品牌：V NERS

拉娃娃,摩斯娃娃插手,叮当猫系列,

立体绣,大椭圆,黑色猫咪

材质：绒布

电源方式：交流电

是否绒毛款式：短绒毛

客户问：每款1个可以不可以拍啊。

回答：可以的。加起来5个就可以拍

客户问：在哪里点啊，我点的时候怎么需要每个款式5个才可以拍啊

回答：请点击“购买多款”然后就可以每个1个凑满5个也可以买了

客户问：什么款式走的好啊。

回答：超柔系列，牛仔系列，还有可插手的款式都是店里卖的最好的

客户问：有次品可以不可以退啊。

回答：有次品都可以退，年底前把几次进货的次品一起退回来，如果单次就想退，须您自己出运费。

客户问：能不能便宜点啊。

回答：老板全市场应该是我们最便宜了，您可以找找有没有7元钱的牛仔布系列热水袋，我们全是最低价

啊！

下单的时候请备注颜色。

请看我们描述，里面有写剩下什么颜色有货，以免造成不便。

如果未备注，说明客户接受颜色随机发

【单品尺寸】直径约22cm【单品重量】约0.16kg

【商品注水】800-900ml

本店有视频教你注水，简单明了

【商品包装】每个热水袋有单独opp袋包装，防止发货途中弄脏弄坏

本店产品安全性能高，采用全自动温度控制及防高温超温保护，确保安全性能。当充电温度达68~75 即可自行断电，安全可靠。

可以挑款式，尽量不要挑颜色

超柔9.8以及牛仔布7.0那款的请不要备注形状要方的还是梅花的

网络批发一般发不带水不带盒子的，量多要发带水的话请联系我们。未联系我们一律发不带水的哦。不带水 运费便宜。我们会送加水漏斗具体请咨询18857922499李女士

如需盒子请自己拍下

每个热水袋配有

热水袋主体+电线+漏斗+塞子

图像为店主实拍。

没有加水，所以看起来比较扁

加了水以后就会很饱满有立体感

1号牛仔熊

此款现在只有长方形，特价5.9元

2号黑色猫咪

此款不选色，特价5.9

立体绣

混色随机发货 价格11

4号小浣熊3d双插手

此款个头有点大个哟，特价19.3全国最低价

5号安吉拉娃娃

美女们最爱，超萌。特价18.5。双色可选：蓝色, 粉色 请备注

6号菜菜双插手

只有青色

7号蕾丝双插手

只有粉色特价13.9元8号摩斯娃娃双插手

这款只剩藏青天蓝和黄色

、 特价16.1元

9号龙猫双插手

这款只剩，粉色

特价14.1元

10号海绵宝宝 特价11.2元11号大椭圆

颜色:米色 特价13元

12号叮当猫 特价14.2元13号猫头菜菜 咖啡特价12.4元14号半圆热水袋 特价10.9元

3号超柔刺绣 特价8.9元

款式可备注：愤怒小鸟。阿狸。爱心兔。绿豆蛙。公主桃。小狗。黑色猫咪

3号超柔刺绣爱心兔

3号超柔刺绣紫色公主桃 3号超柔刺绣愤怒的小鸟

3号超柔刺绣青色绿豆蛙

3号超柔刺绣小狗

3号超柔刺绣黑色猫咪

安全性能高，比扣采用全自动温度控制及防高温超温保护，确保安全性能。当充电温度达68~75 即可自行断电，安全可靠。

产品特点：比扣永久防暴的内置式防暴结构:即使在万一温控器失灵的情况下，当内部压力达到一定的程度时，暖袋必定会强行断电，让产品真正做到永久防爆!!

一.压制式水塞:压制式水塞设计，彻底消除了因水塞脱落而烫伤消费者的可能!

二.人性化滑盖防护盖:灵巧的滑盖式电器防护盖设计，更方便更具人性化!

三.自动温控，杜绝过热:充电开始，指示灯亮，充电加热到设定温度时，指示灯灭，产品进入保温状态。

四.升温迅速，保温持久:内置高科技储能致热液，发热性能高效，稳定，均匀，令产品具有超长寿命，只

需通电加热8-15分钟，一般可暖手约3小时，暖被约9小时。(充电时间及保温时间视周围环境温度决定/天冷可能会延长充电时间)

五.一次性注水，永久性使用本品添加适量的热能转换促进剂，使之与水混合，即能永久使用，免去了传统热水袋频繁换水的麻烦和不安全。

(1) 本品添加高能致热剂，充电快速，升温持久，只需8-10分钟，即可达到设定温度，并可保温2小时(外露)，10小时(暖被)。

(2) 本品外型美观，适合居家生活、外出工作，携带方便。

使用说明：

(1) 充电时，需将电暖袋平放台面，先将电源线插入暖袋插口中，再接通电源(切忌相反操作)!!!

(2) 电源接通后，指示灯亮起，暖袋开始升温工作，当暖袋内部温度达到(68~75)后，指示灯熄灭，升温工作停止。为确保安全，当断电后电源线一定要拔离袋身及电源插座。

(3) 也可根据个人需要，不需待指示灯熄灭，以手感为准达到所要求后，可拔下电源线，停止升温加热。

(4) 当暖袋达到所设定最高温度范围(68~75)后，电源自动断开，暖袋停止升温工作。待暖袋温度下降到产品本身设定的温度范围后，方可继续下一次充电，这一过程特点使产品更加安全可靠。

(5) 在充电的过程中，若发现暖袋表面温度过高(超76 以上)还继续升温工作，且袋身有明显膨胀(略微膨胀属正常现象)，请立即断电，以防危险。

敬请注意事项：

(1) 充电完毕后，请断开电源，不可将暖袋与电源长期连接，并把电源线拔离电源插座。

(2) 充电时应尽量在旁等候，以免充电时间过长发生意外。

(3) 切忌用手触摸充电工作时的带电电源线及暖袋。

(4) 致热液体为一次性加液，不可倒出。

(5) 严禁强力摔打、挤压本产品，严禁针刺暖袋表面，以免表面破裂，造成漏电、漏液。

(6) 暖袋内液体结冰情况下不可使用，待冰体溶化后，暖袋面及插座孔内干燥方可正常使用。

(7) 如表面污损，可用洗洁精沾上软布擦洗，切忌用强溶液（如汽油、酒精等）清洗。切忌将暖袋整个泡于水中清洗。

(8) 当使用一段长时间后，如发现加热时间超时，仍未达到设定温度或袋身有明显膨胀时，应停止加热。待热袋温度降到常温后，进行排气操作，再重新插电加热。