

瑞达蓄电池RT1270/电梯电池

产品名称	瑞达蓄电池RT1270/电梯电池
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

产品详情

- 1, 要整套使用活塞环, 不能随意拆卸, 并且从第三道环到安装到第一个环安装活塞环。
- 2, 不能随意碰撞活塞, 曲轴瓦表面, 连杆, 活塞, 曲轴, 凸轮轴, 安装这些部件要用机油涂抹均匀。
- 3, 按照规定在O形圈上涂抹黄油再行安装缸套, 不要敲击缸套
- 4, 不可以纵向和横向方向上安装环, 安装环的开口时候要错开至少120度
- 5、涂抹机油后再行安装气缸垫
- 6、安装气缸盖镙丝注意事项: 扳手从中间到四周分两到三次拧紧气缸盖的镙丝, 均匀用力, 保证每个镙丝使用同样的力, 从中间到两端分两到三次拧紧拧紧曲轴瓦连杆。
- 7, 按照活塞原有方向进行活塞连杆的安装, 用专用工具安装活塞连杆, 不可以敲击活塞, 注意连杆瓦均匀涂抹机油。

8, 安装高压喷油泵齿轮、凸轮轴, 注意齿轮需要对齐。