

博普供应DF-65F电磁阀

产品名称	博普供应DF-65F电磁阀
公司名称	余姚博普阀业有限公司
价格	400.00/件
规格参数	品牌:博普 型号:DF-65F 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 余姚市 丈亭镇丈一路153号
联系电话	86 0574 62973188 18058224506

产品详情

品牌：博普

类型(通道位置)：二通式

适用介质：液体、气体、油

用途：广泛

工作温度：-10--60

型号：DF-65F

连接形式：法兰

流动方向：单向

形态：膜片式 先导式

标准：国标

材质：铸铁

公称通径：65 (mm)

零部件及配件：阀体和线圈

压力环境：0.02-0.8

规格：DN65

电磁先导式开阀结构。

膜片密封动作灵敏，开闭可靠。

一、电磁阀的安装使用：

- 1、安装前应参阅该产品的使用说明书，是否符合您的使用要求。
- 2、管路使用之前应冲洗干净，介质不清洁的应安装过滤器，以防止杂质妨碍电磁阀的正常工作。
- 3、电磁阀一般是单向工作的，不能反装，阀上箭头是管路流体的运动方向，必须保持一致。
- 4、电磁阀安装一般阀体水平，线圈垂直向上，有部分产品可以任意安装，但在条件允许时最好垂直，以增长使用寿命。
- 5、电磁阀在结冰场所重新工作时应加热处理，或设置保温措施。
- 6、电磁线圈引出线（接插件）连接好后，应确认是否牢固，联接电器元件触点不应抖动，松动将引起电磁阀不工作。

- 7、连续要生产工作的电磁阀，最好采用旁路，便于检修，不影响生产。
- 8、长时间停用后的电磁阀，应排清凝结物后方可使用；拆洗时各零件要按顺序放好再恢复原状装好。
- 9、有不明之处，请联系鄙司，竭诚为您服务。

二、电磁阀的故障与排除：

（一）电磁阀通电后不工作：

- 1、检查电源接线是否不良——）重新接线和接插件的连接；
- 2、检查电源电压是否在 \pm 工作范围——）调至正常位置范围；
- 3、结圈是否脱焊——）重新焊接；
- 4、线圈短路——）更换线圈；
- 5、工作压差是否不合适——）调整压差——）或更换相称的电磁阀；
- 6、流体温度过高——）更换相称的电磁阀；
- 7、有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死——）进行清洗，如有密封件损坏应更换密封件并安装过滤器；
- 8、液体粘度太大，频率太高和寿命已以——）更换产品。

（二）电磁阀不能关闭：

- 1、主阀芯或铁动芯的密封件已损坏——）更换密封件；
- 2、流体温度、粘度是否过高——）更换对口的电磁阀；
- 3、有杂质进入电磁阀阀芯或动铁芯——）进行清洗；
- 4、弹簧寿命已到或变形——）更换弹簧；
- 5、节流孔平衡孔堵塞——）及时清洗；
- 6、工作频率太高或寿命已到——）改选产品或更换产品。

（三）其它情况：

- 1、内泄漏——）检查密封件是否损坏，弹簧是否装配不良；
- 2、外泄漏——）连接处松动或密封件已坏——）紧螺丝或更换密封件；
- 3、通电时有噪声——）头子上紧固件松动，拧紧。电压波动不在允许范围内，调整好电压。铁芯吸合面有杂质或不平，及时清洗或更换