

太阳能热水器全自动上水仪

产品名称	太阳能热水器全自动上水仪
公司名称	新泰市山德电子有限公司
价格	39.00/件
规格参数	品牌:山德 型号:SD-A1
公司地址	新泰市高新技术开发区云山路西首
联系电话	86 0538 7225636 13954882892

产品详情

品牌 山德 型号 SD-A1

上水仪

型号：sd-a1

功能：上电自检断电记忆水位显示 水位设置 故障提示 水温显示 水满报警

高温保护

I上电自检：每次开机，系统会对电路系统进行检测，检测正常才会启动系统，否则会出现报警。

I手动上水：当水位低于预置水位时，按“上水”键可实现上水至预置水位；在上水过程中按“上水”键可停止上水。水温水位传感器出现故障时，可按住“上水”键不放，5秒后强制上水，8分钟后自动关闭上水。

I温控智能上水：水箱未满时，水温高于65℃，自动补水至水温60℃，防止出现低水位高水温的不合理配置现象。任何水位由高到低的变化会使温控上水延迟一小时再启动。

I自动管道保护：当管道外温度小于-2℃启动电伴热带，同时显示屏“保温”图案点亮，当温度达到15℃自动关闭伴热带和“保温”显示。

I高温保护：当水位少于等于20%同时温度大于90℃时停止一切上水功能，防止炸管。

I水位显示：显示水箱内水量。

I水温显示: 显示水箱内水温。

I定时上水：若有供水不正常，用户可根据具体情况设定定时上水时间，到达所设定时间会自动上水至预置水位。

I缺水上水：水位小于等于20%，水温不大于90 时，自动上水至预置水位。

I增压智能控制：如果系统连接了增压泵，增压泵与上水功能同时开启或关闭。

I防伴热带起火、老化：管道被加热至15 即关闭电加热，很好的防止了伴热带起火并大大减缓老化。

I防雷击保护：内部有防雷系统，有效保护太阳能仪表。

技术指标：

电源：220v/50hz

控制器耗电功率：小于5w

测温精度：± 1

测温范围：- 9 ——99 （注:100 - 103 均显示为99 ）

水位分档：4档（100%、80%、50%、20%）

伴热带或增压泵功率：小于1000w

伴热带或增压泵电压：220v

电磁阀参数：dc 12v 可选用有压阀和无压阀

设计指标：

cpu：s3f9454

继电器：250v/5a---dc12v

显示驱动：tm1624

配套彩屏显示

电源线指标：10a/220v/50hz

可增加功能：排空功能、显示北京时间、一键全智能功能，以及其他客户要求小功能

程序版权拥有者：新泰市山德电子有限公司

特别提示：本公司有强大的单片机开发团队，可及时按客户要求开发产品！

小提示：公司现有太阳能智能仪表控制程序两套，集热工程仪表程序一套

我们愿与您合作共赢，共创明天！

上水仪

型号：sd-a1

功能：上电自检水位显示 水位设置 故障提示 水温显示 水满报警

温控上水 高温保护 水温设置 温控上水 水满自停 智能上水 防炸管 防溢流

防雷击 防空晒

I上电自检：每次开机，系统会对电路系统进行检测，检测正常才会启动系统，否则会出现报警。

I手动上水：当水位低于预置水位时，按“上水”键可实现上水至预置水位；在上水过程中按“上水”键可停止上水。水温水位传感器出现故障时，可按住“上水”键不放，5秒后强制上水，8分钟后自动关闭上水。

I温控智能上水：水箱未滿时，水温高于65℃，自动补水至水温60℃，防止出现低水位高水温的不合理配置现象。任何水位由高到低的变化会使温控上水延迟一小时再启动。

I自动管道保护：当管道外温度小于-2℃启动电伴热带，同时显示屏“保温”图案点亮，当温度达到15℃自动关闭伴热带和“保温”显示。

I高温保护：当水位少于等于20%同时温度大于90℃时停止一切上水功能，防止炸管。

I水位显示：显示水箱内水量。

I水温显示: 显示水箱内水温。

I定时上水：若有供水不正常，用户可根据具体情况设定定时上水时间，到达所设定时间会自动上水至预置水位。

I缺水上水：水位小于等于20%，水温不大于90 时，自动上水至预置水位。

I增压智能控制：如果系统连接了增压泵，增压泵与上水功能同时开启或关闭。

I防伴热带起火、老化：管道被加热至15 即关闭电加热，很好的防止了伴热带起火并大大减缓老化。

I防雷击保护：内部有防雷系统，有效保护太阳能仪表。

技术指标：

电源：220v/50hz

控制器耗电功率：小于5w

测温精度：±1

测温范围：- 9 ——99 （注:100 - 103 均显示为99 ）

水位分档：4档（100%、80%、50%、20%）

伴热带或增压泵功率：小于1000w

伴热带或增压泵电压：220v

电磁阀参数：dc 12v 可选用有压阀和无压阀

设计指标：

cpu：s3f9454

继电器：250v/5a---dc12v

显示驱动：tm1624

配套彩屏显示

电源线指标：10a/220v/50hz

可增加功能：排空功能、显示北京时间、一键全智能功能，以及其他客户要求小功能

程序版权拥有者：新泰市山德电子有限公司

特别提示：本公司有强大的单片机开发团队，可及时按客户要求开发产品！

小提示：公司现有太阳能智能仪表控制程序两套，集热工程仪表程序一套

我们愿与您合作共赢，共创明天！

上水仪

型号：sd-a1

功能：上电自检水位显示 水位设置 故障提示 水温显示 水满报警

温控上水 高温保护 水温设置 温控上水 水满自停 智能上水 防炸管 防溢流

防雷击 防空晒

I上电自检：每次开机，系统会对电路系统进行检测，检测正常才会启动系统，否则会出现报警。

I手动上水：当水位低于预置水位时，按“上水”键可实现上水至预置水位；在上水过程中按“上水”键可停止上水。水温水位传感器出现故障时，可按住“上水”键不放，5秒后强制上水，8分钟后自动关闭上水。

I温控智能上水：水箱未滿时，水温高于65℃，自动补水至水温60℃，防止出现低水位高水温的不合理配置现象。任何水位由高到低的变化会使温控上水延迟一小时再启动。

I自动管道保护：当管道外温度小于-2℃启动电伴热带，同时显示屏“保温”图案点亮，当温度达到15℃自动关闭伴热带和“保温”显示。

I高温保护：当水位少于等于20%同时温度大于90℃时停止一切上水功能，防止炸管。

I水位显示：显示水箱内水量。

I水温显示: 显示水箱内水温。

I定时上水：若有供水不正常，用户可根据具体情况设定定时上水时间，到达所设定时间会自动上水至预置水位。

I缺水上水：水位小于等于20%，水温不大于90 时，自动上水至预置水位。

I增压智能控制：如果系统连接了增压泵，增压泵与上水功能同时开启或关闭。

I防伴热带起火、老化：管道被加热至15 即关闭电加热，很好的防止了伴热带起火并大大减缓老化。

I防雷击保护：内部有防雷系统，有效保护太阳能仪表。

技术指标：

电源：220v/50hz

控制器耗电功率：小于5w

测温精度：±1

测温范围：- 9 ——99 （注:100 - 103 均显示为99 ）

水位分档：4档（100%、80%、50%、20%）

伴热带或增压泵功率：小于1000w

伴热带或增压泵电压：220v

电磁阀参数：dc 12v 可选用有压阀和无压阀

设计指标：

cpu：s3f9454

继电器：250v/5a---dc12v

显示驱动：tm1624

配套彩屏显示

电源线指标：10a/220v/50hz

可增加功能：排空功能、显示北京时间、一键全智能功能，以及其他客户要求小功能

程序版权拥有者：新泰市山德电子有限公司

特别提示：本公司有强大的单片机开发团队，可及时按客户要求开发产品！

小提示：公司现有太阳能智能仪表控制程序两套，集热工程仪表程序一套

我们愿与您合作共赢，共创明天！