

甲醇控制器,华远手动四档型,遥控型15档,数字显示型

产品名称	甲醇控制器,华远手动四档型,遥控型15档,数字显示型
公司名称	山东华远新能源汽车科技有限公司
价格	190.00/套
规格参数	
公司地址	山东青岛开发区长江路19号
联系电话	86-4006179509 15318893171

产品详情

山东华远新能源汽车科技有限公司是专业生产汽车甲醇控制器，甲醇汽车转换器，甲醇耐醇泵，甲醇汽车改装配件的厂家。现向全国免费招商代理，现以厂家直销价格回馈于广大新老客户，以最低的价格，最好的质量，最高的信誉满足客户的需求。欢迎有志之士前来加盟，您的选择是对我们产品最好的肯定，我们的产品，是您最明智的选择。全国各省市、区地址支持货到付款，全国包邮。快递代收，货到以后把货款交给当地快递。一般发货快递是顺丰快递或者宅急送快递。

2013年最新款甲醇汽油双燃料控制器诞生，该产品能适应众多大中小排量的车型，适应国内外多种电喷系统，节油效果显著。

服务三保：保证质量、保证时间、保证数量。

服务宗旨：雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、一流的服务。

郑重承诺：保证以最好的产品、最优的质量、最低的价格、最完善的服务来答谢新老顾客的信赖。

经营原则：顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。

华远新能源汽车科技真诚希望与广大新老客户建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展，同时我们也将以优惠的价格，充足的现货库存，为您提供快捷优质的服务，欢迎各大汽修厂、代理商或个体商户来电垂询。全国包邮 货到付款。针对现在市面上模仿我公司产品，打着我公司的名义进行欺诈的行为，我公司将追究法律责任。本网站所有产品图片不得擅自使用！山东华远甲醇控制器，坚持薄利多销，拒绝暴利，以低廉的价格，优质的产品，真诚回馈于新老客户！

山东华远新能源科技-2013华远新款甲醇控制器批发，新型甲醇耐醇泵，汽车冷启动装置，汽车甲醇改装配件，全国包邮，货到付款。

山东华远各新款产品安装使用说明：

手动四档安装使用说明:

1、找到汽车的喷油嘴所在位置，一般情况下三缸车有三个一样的喷油嘴，四缸车有四个相同的喷油嘴，将原车电喷嘴拔下，然后八个插头分别对插，按顺序插入即可，不分一四缸。安装三缸车时,使用靠近控制器的三组插头，最远的一组闲置不用。

2、控制器线束搭铁线：连接到电瓶负极，保证接触良好。

3、固定控制器，即完成了安装。四档开关连接：1 2 3
1档对应连接蓝、白、红、黑线。检查以上安装，如没问题直接加注甲醇即可。

遥控12档安装使用说明：

1. 配件组成：甲醇控制器，线束（含转换开关），遥控器

2. 喷油嘴插头连接：将原车电喷嘴拔下，然后将控制器线束上的八个喷油嘴插头分别对插，按顺序依次插入即可，不分1-2-3-4缸。安装三缸车时，使用靠近控制器的三组插头，最远的一组空闲。

3. 搭铁线连接：连接到电瓶负极，用螺丝拧紧，保证接触良好。

4. 遥控调节甲醇控制器无需接开关，开关线短接或者剪掉均可。

遥控15档安装使用说明:

本产品为常规大功率遥控器，15个按键，带拉杆天线，电磁转换效率高、发射功率大、功耗低，采用声表器件（saw）稳频，6.5g超高频三极管,编码芯片品种繁多，满足各种汽车使用。

一.1到15键分别依次代表不同的转换比，由小逐步增大，而且包括全部的大小排量车型所需最佳转换比，轻松找到不同排量的车型最佳转换比，不同运行状态下的最经济转换比。

二.控制器安装方便，只需加接上喷油嘴接头和搭铁线，没有开关线和传感器线的私拉乱扯，即使完全不懂机修的新手，看到设备也能安装，只要10分钟，操作灵活，用遥控可以不用过线到驾驶室，在驾驶室里只需要手按遥控器即可选择所需要的模式，1档为汽油档，2—14档为甲醇燃料模式，喷油量由小至大，15档为冷启动模式。

三.在冬季使用任意比例的汽油/甲醇混合燃料时，可以即时调节喷油量，实现最佳喷油，达到最佳省油效果，大大优于只有m50，m85两种混合比例的情况，且转换更便捷，调节效果更佳。

四.控制器带冷启动功能，15键为冷车启动专用键，车辆打着后可切换到正常排量。

五.遥控器如手机大小，美观大方，操作方便，没有复杂的操作过程。

性能特征：

1、15个按键；2、高稳定性，采用smt进口贴片元件，声表面谐振器稳频(saw)，6.5g超高频三极管；3、有多种编码芯片、多种外壳颜色及表面处理方式可供选择；4、拉杆天线增加发射功率。

数显遥控25档新款甲醇控制器：

安装简单，操作灵活，在驾驶室里只需要手按遥控器既可选择所需的模式。

1、数码显示+按键调整+遥控器(选配)，操作方便,直观。2、档喷油比调节,适应任何车型,任何车用燃料3、打车过程优化,冷启动可设。

一:自动换挡说明：

控制器上电后,首先进入启动档,如无按键或遥控换挡操作,发动机着火后(大约40秒)控制器自动切换到运行档，如果通过手持按键或遥控换挡操作,自动换挡功能将关闭,直到重新上电。

二:手持数码管显示说明：

1：上电自检,2位数码管分别显示 8.各1秒钟 2：显示启动档喷油比 1.8.(可上下调整,范围 1.0.—2.5)
3：显示运行档喷油比 1.3.(可上下调整,范围 1.0—2.5)

三:手持按键操作说明:

1：第一键为换挡键

控制器上电后默认先进入启动档,按此键可在启动/运行档之间来回切换

2：第二键为喷油比加键

在启动档,按此键启动喷油比加0.1在运行档,按此键运行喷油比加0.1

3：第三键为喷油比减键

在启动档,按此键启动喷油比减0.1在运行档,按此键运行喷油比减0.1

四:遥控器操作说明:

本控制器可选配遥控功能,厂家配套四键遥控器与手持3个按键的功能相同。

1.左上—上箭头—按键为喷油比加

2.右上—下箭头—按键为喷油比减 3.左下 锁形按键将控制器设为启动档 4.右下
方块按键将控制器设为运行档

五:注意事项： 1.不要使用非本设备配套或指定的其它线束和连接线。 2.注意防水。

甲醇控制器各型号线束说明：

【1号线】-旧普桑、老捷达、富康、夏利、吉利、力帆、奇瑞、长安、长城、五菱、昌河、江淮、菲亚特、哈飞路宝、昌铃王、老奥拓、菲亚特、天津一汽嘉宝、奇瑞瑞虎、奇瑞a5、奇瑞旗云、长城皮卡、长城哈弗、长城风骏5、长城赛弗越野、夏利n3、n3+、别克凯越、赛欧、吉利自由舰、雪佛兰科鲁兹、哈飞赛马、哈飞中意、上海华普、海马、重庆力帆、金杯、切诺基、新凯suv、北斗星1.0排量、普桑05年款、秦川福莱尔、旧款别克商务、上汽荣威、90%的面包车及国产车等。

【2号线】-三菱、新捷达、现代、起亚、丰田、日产、羚羊、千里马、桑塔纳2000/3000、polo、新宝来、朗逸、伊兰特、马自达、新普桑、大众高尔夫、现代途胜、伊兰特、索纳塔、猎豹、东风标致、铃木雨燕、尼桑骐达两厢、帕萨特b5、江淮瑞风商务、2010款奇瑞qq308等。

【3号线】-雪佛兰、别克、02年赛欧、君威、北京福田风景、哈飞中意面包、长城皮卡赛铃、新凯suv、松花江、5%的面包等。

【4号线】-老丰田、新丰田、新奥拓、老本田、花冠、尼桑骐达、华泰圣达菲等少数车型。

【5号线】-中华骏捷、天津一汽威志、福克斯、部分比亚迪、吉利远景、英伦、帝豪,福克斯、奔腾b70、北斗星、马自达6、五菱宏光商务等。

【6号线】-本田、雅阁、飞度、奥德赛、东风本田crv、等国产的部分车型等。

(以上只是部分车型说明,如还有其他车型未说明,请来电咨询)