

西门子精简面板授权总经销商 6AG1124-2DC01-4AX0 SIPLUS HMI KTP400 精智版

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 西门子精简面板授权总经销商 6AG1124-2DC01-4AX0 SIPLUS HMI KTP400 精智版 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术(上海)有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 西门子:现货 HMI:正品 德国:全新 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室 |
| 联系电话 | 15801997124 15801997124 |

产品详情

西门子精简面板授权总经销商 6AG1124-2DC01-4AX0 SIPLUS HMI KTP400 精智版

6AG1124-2DC01-4AX0

SIPLUS HMI KTP400 精智版 基于
6AV2124-2DC01-0AX0 带防腐涂层, 0 - +50 ° C ,

本公司销售的一律为原装zhengpin, 假一罚十, 可签正规的产品购销合同, 可开增值税发票, 税点另外算, 24小时销售在线

浔之漫智控技术(上海)有限公司

本公司专业经销合信/CO-TRUST科思创西门子PLC ; S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏, 变频器,

6FC, 6SNS120 V10 V60

V80伺服数控备件: 原装进口电机, 电线, 电缆, 希望能跟您有更多的合作机会24小时销售在线

我公司经营西门子全新原装现货PLC ; S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏, 变频器,

6FC, 6SNS120 V10 V60

V80伺服数控备件: 原装进口电机 (1LA7、1LG4、1LA9、1LE1) , 国产电机 (1LG0, 1LE0)

大型电机 (1LA8 , 1LA4 , 1PQ8) 伺服电机 (1PH , 1PM , 1FT , 1FK , 1FS) 西门子保内全新原装产品 ‘ 质保一年。

一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

配置自动启动或等待时间 在 “ System Control/Info ” 对话框中确定是在 HMI

设备启动后立即运行项目还是在等待时间 结束后运行项目。 1. 触摸 “ System Control/Info ” 图标。 2. 将 “ Autostart ” 切换为 “ ON ”。 3. 使用滚轮在 “ Wait ” 下设置等待时间。 等待时间指自 Start Center 出现到 项目自动启动之间的时间，单位为秒。 值域：0 ... 60 秒。 说明 延时为 0 秒的无延时项目启动 延时设置为 0 秒时，项目无延时启动。这样便不能在操作设备接通后调用 Start Center。

这种情况下操作对象必须通过 “ 结束项目 ” 功能来进行组态。 第二代精简系列面板 操作说明, 05/2021, A5E33293255-AD 设置设备参数 5.13 更改密码设置 5.13 更改密码设置 密码保护保护可防止非法访问 Start Center。 说明 密码中不能含有空格或特殊字符 * ? . % / \ ' "。 当密码不再适用于 Start Center

时，才能在操作系统更新后在 Start Center 中重新修改设

置。 运行系统更新时会覆盖操作设备上的现有数据。 激活密码保护保护 1. 触摸 “ System Control/Info ” 图标。 2. 点击 “ Access Protection ” 按钮。 3. 在输入域 "Password" 中输入密 码。为此请触摸输入框。出现字 母数字屏幕键盘。 4. 在输入域 "Confirm Password" 中 确认密码。

第二代精简系列面板 65 操作说明, 05/2021, A5E33293255-AD 设置设备参数 5.14

显示操作设备的许可证信息 禁用密码保护 5.14 66 1. 触摸 “ System Control/Info ” 图标。 2. 点击 “ Access Protection ” 按钮。 3. 删除输入框 “ Password ” 中的输入。 4. 删除输入框 “ Confirm Password ” 中的输入。

显示操作设备的许可证信息 1. 触摸 “ System Control/Info ” 图标。 2. 点击 “ License Info ” 按钮，显示 HMI 设备的软件许可证信息。 第二代精简系列面板 操作说明, 05/2021, A5E33293255-AD 设置设备参数 5.15

显示操作设备的信息 5.15 显示操作设备的信息 1. 触摸 “ System Control/Info ” 图标。 2.

如有必要，在导航区域中向上移动书 签，然后切换到 “ System Info ” 选项卡。 选项卡 “ System Info ” 用于显示操作设 备特有的信息。这些信息在您求助于 技术支持时需要用到。 -

“ Device ”：操作设备的名称 - "Image version":操作设备镜像的 版本 - "Bootloader version":引导程序的 版本 - "Bootloader release date":引导程 序的发布日期 - “ PN X1 ”：MAC 地址，jinxian配有 PROFINET 接口的操作设备