

水箱自洁消毒器 不锈钢水箱自洁 臭氧消毒器

产品名称	水箱自洁消毒器 不锈钢水箱自洁 臭氧消毒器
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

一、内置式工程款不锈钢水箱自洁消毒器安装方法/步骤

- 1、将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。
- 2、将控制电缆接入能量控制器
- 3、使水位超过释能循环环器，并于想要的开启时间接通220V主电源使水箱自洁消毒器开始工作
- 4、须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按想要关闭的时间接通电源

二、外置式水箱自洁消毒器安装方法外置型水箱自洁消毒器放于水箱外部，并保证循环处理器水泵中心线低于水箱工作 低水位。连接本产品进出水管。

- 1、水箱自洁消毒器安装处应干燥通风处并有防雨、防水措施。
- 2、使水位超过释能循环器水泵中心线，接通220V主电源使设备开始工作。
- 3、须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源。再使用时仍按时接通电源。