

# 全自动压滤机工作视频-兴泰压滤机工作视频

产品名称	全自动压滤机工作视频-兴泰压滤机工作视频
公司名称	禹州市兴泰压滤机制造厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	许昌河南省禹州市古城路口
联系电话	86-03748623186 13803745305

## 产品详情

产品介绍兴泰系列压滤机过滤设备广泛应用于：印染污泥脱水、电镀污泥脱水、城市生活污水脱水、造纸废水处理、皮革污泥、酒渣脱水、食品渣脱水、洗煤污泥脱水、石油化工污泥脱水、化学污泥脱水、陶瓷原料脱水、水泥厂污泥、矿山污泥脱水、钢铁厂污泥、电子污水、线路板厂废水处理。产品属性压滤机的出液有明流和暗流两种形式，滤液从每块滤板的出液孔直接排出机外的称明流式，明流式便于监视每块滤板的过滤情况，发现某滤板滤液不纯，即可关闭该板出液口；若各块滤板的滤液汇合从一条出液管道排出机外的则称暗流式，暗流式用于滤液易挥发或滤液对人体有害的悬浮液的过滤。兴泰压滤机工作现场视频，最详细的过滤流程，过滤快，效果高，滤板一年内非人为损坏免费更换，终身保修。使用及维护正确使用压滤机，是确保压滤机正常使用，延长其使用寿命的关键，同时也要经常进行维护和保养，那么如何维护保养压滤机呢？

- 1、正确选用滤布，即要考虑滤液的澄清度又要兼顾过滤效率。每次工作结束必须清洗一次滤布，使布面不留有残渣。滤布变硬要软化处理，如有损坏应及时修复或更换。
- 2、检查滤板的密封面，并清除密封面上的残渣，以免工作时漏浆、漏液。注意保护密封面，不要碰撞，放置时立着为好，可减少变形。
- 3、电器控制系统如出现故障，先切断电源，停机修复或更换元件。定期对电器进行绝缘性能测定。
- 4、新机器安装使用一个月后应换油，彻底清洗油箱。以后，六个月对油箱进行一次清洗，并更换油箱内的液压油，液压油应符合要求。油面位于液位线中央偏上。
- 5、如液压缸出现故障或泄漏（包括油管接头），请参阅液压缸示图，拆卸后更换形密封圈和组合垫圈。
- 6、过滤料液的温度小于额定温度，一般 < 100 ，料液中不得混有易堵塞进料口的杂物和坚硬物，以免损坏滤布。

7、料液、洗涤水等阀门请按操作程序开、关，切勿混用。

8、工作结束后应及时并尽可能放尽管道内的剩余料液。

9、保持机器和周围环境的洁净。及时清除机器上残留滤液、滤饼。活塞杆定时涂抹润滑油脂。

其他说明板框压滤机的坚持工作一般包括以下几点。检查液压系统。压滤机在使用过程中产生过滤效果不佳的原因大部分出在液压系统上。液压系统是压滤机的重要组成部分。压榨动力全部由液压系统提供。检查包括液压体含量和液压系统的压力系数。阀门检查。在板框压滤机使用过程中，当过滤物体大小不适合板框压滤机时，过滤物被堵塞，或者应操作不当关闭了供料阀时，造成压力无处外泄。这是就需要进行减压处理。滤布检查。当滤布上存积的过滤物过多时，会造成过滤物无处外泄。滤板边缘会被挤压出一条小沟，过滤物大量外泄会造成压力无法升高，滤饼无法形成。出现这一情况时要及时更换滤布，以保证板框压滤机正常工作。电路检查。板框压滤机靠电力驱动，耗电量大。当电力系统无法正常供电或瞬时停电，瞬间强大的电流会对板框压滤机造成损害。在检查过程中，要注意电流是否过大，导致电路烧毁。交易说明供需双方签订购销合同，按照合同执行