

丽水发电机出租 发电车出租 就近发出

产品名称	丽水发电机出租 发电车出租 就近发出
公司名称	祥光机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	本地发电机租赁
联系电话	15998706566

产品详情

发电机的作用介绍：注意事项 经常清洁发电机外表的积垢和尘土，保持清洁和通风良好。 经常检查与发电机相关的各紧固件的紧固情况，及时紧固各部螺钉。 传动皮带的张力要合适。过松，易打滑而造成发电不足;过紧，易损坏皮带和发电机轴承。 安装蓄电池时，千万不要装错，通常是先装正极线，不装搭铁线，否则极易烧坏二极管。 采用集成电路调节器时，发动机不运转应立即关断点火开关。 绝不允许用“刮火”方法试验是否发电。 发电机有了故障不发电时，要及时排除，否则会造成更严重的故障。

严禁在介绍中插入公司联系方式（手机号、微信、电话等），后台审核直接删除，多次违规禁止发布

柴油发电机组停机后，要注意检查柴油发电机组有无“三漏”现象，润滑油，燃油，冷却液

2.关闭燃油阀 3.关闭机房进，排风设施 4.关闭发电机输出空开

5.关闭控制屏[2]电源钥匙开关，取出钥匙，妥善保管 6.柴油发电机组停机状态较长或进行机组维护保养

时，必须将柴油发电机组启动电瓶负极电缆拆除，必要时还应放尽燃油和冷却液等。