

成都安全卫生的大型制冰机首选澳润制冰机成吉润供应

产品名称	成都安全卫生的大型制冰机首选澳润制冰机成吉润供应
公司名称	成都成吉润环保设备有限公司
价格	.00/纸箱
规格参数	
公司地址	成都成都市成华区二仙桥北路31号
联系电话	028-68173717 13880761607

产品详情

澳柯玛精品澳润制冰机采用世界名牌压缩机，强制风冷散热，保证了系统性能的最优化性。它采用了流水式制冰模式，纯水接触低温冰模，水中的空气和杂质被冲掉，降低了对水质的要求，不仅冰粒饱满，无残余水分，而且水源利用率高，节约用水。同时配备微电脑模糊控制技术，进水、制冰、脱冰、冰满停机、等过程全部自动控制。为您工作提供最大方便。产品还设有故障自动检测功能，出现故障时，系统可以自动进入纠错模式，保证制冰的正常进行。采用聚氨酯发泡箱体，使产品保温性能好，储冰时间长，冰块不易融化。冰块的厚度可根据您的需要调试、储冰室冰量可调、底角高度可调且易安装。分体式结构，结构紧凑，空间利用率高。全不锈钢外壳，防腐耐磨，产品雍容典雅。多项专利技术，独特的排水装置，确保制冰机卫生。澳润制冰机广泛使用与各大酒店宾馆厨房、餐厅、超市、酒吧、奶茶店、咖啡厅、实验室、饮吧、ktv等场所。澳润制冰机使用方法：1. 安装条件：电源：-187-242v，50hz，具备可靠接地线；水源：水压在0.1-0.5mpa之间；排水：排水管道落差不小于3cm。2.

去掉外包装后平放，保证机器水平。3. 将放在储冰室的附件取出，备用。4. 将附件中的进水管一端安放于水源水嘴，另一端安放于制冰机后部的进水口。5. 将附件中的排水管一端安放于制冰机后部的排水口，另一端安放于下水道口。6. 将电源插头插入合适的插座中。安装完毕。7. 使用前检查附件是否齐全，放置到位。将箱内外擦拭干净。机器周围环境不应太湿润，环境温度保持在40度到10度之间。8. 打开水源开关，档水槽内水满后，打开电源开关，三分钟后制冰机机自动开始工作。

澳润制冰机维护保养与清洗：澳柯玛澳润制冰机维修保养前，先要切断电源，以确保人身安全。1. 为节约用电尽量减少开门次数与时间。2. 箱体表面请勿放置较重或较热的物体，以免箱体变形。3. 清洁前，请先切断电源，用湿软棉布擦洗内外表面，切不可用有机溶剂、开水、及洗衣粉等机器有害的物质清洗（成吉润供应制冰机专用除垢清洗剂，请咨询028-68173717）。4. 定期用毛刷刷掉冷凝器和压缩机表面的灰尘，以保持高效散热。5.

不要再储冰室内存放除冰块以外的任何物品，更不要再储冰室内冷冻货冰镇任何物品。6. 如果出现残冰或制冰量明显下降，可能是淋水器出现堵塞现象，将淋水器轻轻旋转至看得见喷水口后，用牙签或其它物品疏通淋水口即可。7. 当发现接水盒或水槽中有水垢或其它杂质是，应及时清洗机器内部水路（必须做到每月一次）。方法是接通电源后，找到制冰机控制器，按下控制器的“clean”按钮，机器进入自动清洗功能模式。名称：az-200l 最大产冰量：200kg/24h 储冰量：180kg 冰型：方冰 外观：不锈钢板 制冷剂：r134a 功率：1440w 主机净重：64kg 主机尺寸：762*610*530mm

成都成吉润环保设备有限公司网址：<http://www.chengjirun.com.cn>

成都成吉润环保设备有限公司一级代理销售维修澳柯玛澳润系列制冰机。澳柯玛澳润制冰机保修政策：整机保修一年，主要配件（蒸发器、冷凝器、电磁阀、控制器）保修两年，压缩机保修三年。上门服务。成都成吉润环保设备有限公司销售维修服务热线：4008761607或15198119592.