

保温电热水壶

产品名称	保温电热水壶
公司名称	佛山市顺德区颐品电器有限公司
价格	58.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂镇容新工业区
联系电话	086-075722171309 13715445047

产品详情

品牌：颐品 型号：rc-20d 额定功率：1500w 电源电压：220v 电源频率：50hz 容量：2l 高档进口优质不锈钢整体拉伸壶身，更显高雅名贵，饮水更卫生；高质量名牌双极温控器，双重防干烧保护，使用更安心；分体式底座设计，可360度自由旋转控制；新型保温瓶设计，水沸后自动断电保温、防干烧熔断等三重安全保护方便快捷，只需要4-6分钟即可快速沸腾，即烧即喝，省电又省时，节能又方便；造型优美时尚，小巧美观，节省空间。

温馨提示： 烧水时，水位请保持在最低水位线和最高水位线之间（水位线见壶内壁）（最低水位线：min，最高水位线：max） 三重自动安全保护：蒸汽感应自动断电、干烧自动断电、水沸自动断电，使用安全可靠；不设保温装置，有效控制反复烧水破坏水质，如需喝热的只须压下二十秒，马上能达到四十度温度。省电又环保！ 大功率高效设计，烧水快捷只需4-6分钟，省时节能

平底加热新工艺，彻底消除传统发热管易结水垢之缺陷，清洗方便！ 工艺独特：打开壶底往下看，壶身全部都是不锈钢，优质内胆经久耐用。绝无塑料接点，连最高与最低水位线，也是直接在不锈钢上压出的，不影响水质，是家人饮水健康之首选！ 干烧自动断电:防干烧，无水一样可以开的，只是开了后过几秒后，壶内达到125度的话，就会跳断，防止水壶零件损坏。（为延长使用寿命，请避免干烧）

使用前应先检查：1、先确定电源电压是否与本产品额定电压相符；电源插座是否能承受本产品的正常负荷；电源插座是否有可靠的接地装置。2、在平整牢固的可承面上放置本产品。

3、远离火源，发热的家用电器和易燃物品。

4、放置在小孩不能触摸及拉扯电源线的地方，以免烫伤或触电。安全注意事项：

1、本产品只适合在室内，将水加热或煮沸之用途，不合作任何烹饪或食物加热之用途。

2、本产品设计时未考虑到，对无人看管的幼儿和残疾人的潜在危险，请注意。3、在高温、高粉尘和有腐蚀性气体、易燃气体等环境下使用，会降低使用寿命或构成潜在危险，请留意。4、本产品只可在配套的底座上使用，不能在其他产品的底座上使用；而其他产品也不能在本产品的底座上使用。

5、壶身与底座的连接器不能视作开关使用，请正确使用电源开关。

6、注水时请勿超出最高水位线，避免水被煮沸后蒸汽和热水会从壶嘴或壶口喷出或溢出。

7、本产品虽然设有防干烧断电保护装置，但为了延长使用寿命尽量避免干烧。

8、工作时，壶身金属表面有高温，注意小心烫手。使用说明：第一次前或长时间没有使用后，应该把水壶灌水至其最大水位，然后把水烧开一到两次，并倒掉，以便清洁壶身。此时不宜饮用！1、打开壶盖后，把水壶移离电源底座，向水壶灌入清水，注意不要超过其最大水位，盖好壶盖，放在电源底座上

，注意接触良好。2、将电源线插头插在220v交流电源上，按下开关按钮，指示灯亮。

3、将水壶提升离开电源底座即可倒水饮用。4、长时间不用，请将壶内余水倒掉凉干壶身。

电热水壶的清洁：1、壶身和底座，不允许浸入水中清洗或喷淋清洗

2、为延长水壶使用寿命，应定期清洁水壶内的矿物沉淀物。清洁前应拔下电源插头并让电热水壶冷却。

3、切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗水壶内部和外部表面。清洁方法：

1、将0.5升食用白醋倒入水壶，让其在壶内浸泡1小时以上；

2、将溶液从壶中倒出，用湿布擦去残留的沉淀物；

3、将水壶注水烧开后倒掉，用清水冲洗4-5次，水壶就可以再次使用；

4、如有必要，请重复以上操作几次；5、水壶的外部可以用湿布擦净；6、将滤网向上轻轻地从壶内拔出，用清水冲洗或用软刷刷洗干净（不要用金属刷），待干燥后再将滤网插入嘴内。