

# PERKINS帕金斯发电机执行器U5MK0669现货库存供应

产品名称	PERKINS帕金斯发电机执行器U5MK0669现货库存供应
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:U5MK0669 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

我公司供应珀金斯原厂配件：1、常用耗材及配件：保养滤清器（机油滤、柴油滤、油水分离器、空滤）、冷却液、机油、皮带、修理包（气缸床垫、油底壳垫等全机油封、垫片、密封组件）；2、各种瓦片：连杆瓦、主轴瓦、凸轮轴瓦、止推片；3、缸盖组件：气缸盖、摇臂、进气门、排气门、气门导管、气门座圈、气门油封、气门锁片、气门弹簧、气门挺杆；4、中缸组件：缸体、连杆、曲轴、活塞、活塞环、活塞销、卡簧、缸套（四配套）；5、冷却系统：风扇、冷却器、冷却喷嘴、水泵、机油泵、水箱、风箱；6、燃油系统：高压油泵、喷油器、高压油管；7、其它：飞轮齿圈、凸轮轴、充电机、起动机、增压器、手摇泵、各连接管件、感应器、

电子模块、螺栓螺母、堵头等

2) 发动机无法启动(启动开关处于(ON)位置时,发动机曲轴转动)可能原因:1.燃油箱中无油 给燃油箱充电2.燃油质量低劣排空燃油箱中的燃油,安装新的燃油滤清器滤芯.给燃油箱加注高质量燃油3.燃油滤清器太脏安装新的燃油滤清器4 燃油管路断裂或脏污如有必要,清洁或更换燃油管路5.燃油压力太低更换燃油滤清器,检查输油泵是否正常.如有必要,安装新的输油泵.6.燃油系统中有空气找出燃油系统中的漏气之处,并修补漏气处.除掉燃油系统中的空气7.固定排放阀处于开启状态(燃油压力不足,无法起动发动机)更换固定排放阀8.起动速度缓慢检查蓄电池状况,如有必要,更换蓄电池9.供油电磁阀无法打开如电磁阀损坏需更换,或检查电路系统启动时如12V启动系统那么启动电压不得低于10V,24V系统电压不得低于18V.给电瓶充电或更换电瓶.

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机执行器型号规格：

CV18962、CV19116、OE52018、T401173、T401263、T410821、T419940、U85206490、U85206500、183649  
9C1、185206530、26740217、26740219、26740220、26741188、26741219、26741313、2868A002、2868A003  
、2868A014、680/102、680/112、680/116、680/127、680/129、680/145、680/150、680/155、680/188、680/86