

# 贝加莱伺服电机启动无反应解决方法

产品名称	贝加莱伺服电机启动无反应解决方法
公司名称	上海斯裕自动化设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	贝加莱:启动无反应 贝加莱:上门拆装 奥地利:上海售后
公司地址	上海市嘉定区曹安公路2300弄54号
联系电话	021-56313356 15000489650

## 产品详情

贝加莱伺服电机启动无反应解决方法

伺服电机不动什么原因

1) 第一种情况，就是保险丝烧掉。这种情况下，更换保险丝后电机就ok了，这个故障维修费用也最低了  
2) 第二种情况是电源开关坏，更换电源开关。判断方法：打开电源开关，用万用表欧姆档测量一下电源开关的输入端与输出端之间的电阻，如电阻值为零则正常，如电阻值为无穷大，则电源开关坏，应更换电源开关。  
3) 第三种是霍尔位置传感器坏了。具体诊断方法是用万用表直流电压档测量一下转把输出端绿色线的输出电压，如有1-4.2电压输出，则转把正常，如无电压输出则转把烧坏，需更换转把。  
4) 控制器坏。用万用表直流电压档测量一下控制器输出端红色接线（接转把线的插头），如有5伏左右电压输出则控制器正常，如无电压输出则控制器烧坏，需更换控制器。

5) 电机各接线头松动，把每个接插头重新检查一遍。还可能是电池盒放入车架时不到位，触点接触不好。  
6) 最后一种情况是电机烧坏。将电机与控制器的连线断开，其余线均接好，慢慢转动电机，用万用表测霍尔线，看信号是否有电压变化，若有一相无变化，则是电机霍尔元件烧掉，造成缺相，需更换电机。这种情况也是维修费用最贵的。