

林德E16C四轮叉车电瓶 5PzS575林德叉车E16用火炬蓄电池48V575AH

产品名称	林德E16C四轮叉车电瓶 5PzS575林德叉车E16用火炬蓄电池48V575AH
公司名称	山东鹏畅新能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:火炬/迅炬 型号:48V575AH 产地:中国
公司地址	山东省济南市历下区工业南路
联系电话	15066660575 18801309060

产品详情

[电动升降平台到底如何保养](#)

很多人买了电动升降平台以后放置时间过长，也不知道如何保养，因为设备类的东西如果不保养，很容易坏，坏了的话维修费很高昂，而且对于产品本身来说也存在使用寿命变短，所以今天我们来介绍下电动升降平台一些简单的常识保养。

1. 滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。
2. 各部位均加注一些润滑油，延长轴承使用寿命。
3. 液压油的油质和油位。升降平台全程升起，在这位置时，液压地面应高出箱底40~50毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，应及时更换（32#液压油）。
- 升降平台-年中保养
- 1、按半年或500小时的先后次序优先考虑。
- 2、将升降平台全程升起，支上成撑杆。
- 3、检查所有的液压管道和接头。管道不得破损，接头不得松动，必须将所有接头拧紧。
- 4、检查油缸的活塞杆及透明的塑料透气管有无油液。如果油液过多，油缸的密封件可能失效，或油箱中的油量过满。
- 5、卸下并拆开下降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。
- 6、把液压油放尽弃掉。拧松接头，取出吸油过滤器，用煤油清洗后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路。
- 7、换上新油。不要继续使用旧油，否则系统中的运动部件就会加速磨损。