

威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC

产品名称	威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC
公司名称	苏州川田液压机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州工业园区通园路236号博济苏印智造1幢565室
联系电话	15862324676

产品详情

威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC
威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵
PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵
PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵
PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵
PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵
PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵
PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵
PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵
PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵
PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵
PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵 PVB20-R8-20-C-11-PRC 威格士VICKERS油泵
PVB20-R8-20-C-11-PRC

不能排料

齿轮泵 整机图片(3张)

(1) 故障现象：泵不能排料

故障原因：a、旋转方向相反；b、吸入或排出阀关闭；c、入口无料或压力过低；
d、粘度过高，泵无法咬料

对策：a、确认旋转方向；b、确认阀门是否关闭；c、检查阀门和压力表；
d、检查液体粘度，以低速运转时按转速比例的流量是否出现，若有流量，则流入不足

流量不足

(2) 故障现象：泵流量不足

故障原因：a、吸入或排出阀关闭；b、入口压力低；c、出口管线堵塞；d、填料箱泄漏；e、转速过低

对策：a、确认阀门是否关闭；b、检查阀门是否打开；c、确认排出量是否正常；
d、紧固；大量泄漏影响生产时，应停止运转，拆卸检查；e、检查泵轴实际转速

声音异常

(3) 故障现象：声音异常

故障原因：a、联轴节偏心大或润滑不良 b、电动机故障；c、减速机异常；d、轴封处安装不良；
e、轴变形或磨损

对策：a、找正或充填润滑脂；b、检查电动机；c、检查轴承和齿轮；d、检查轴封；e、停车解体检查