

# 咸阳24小时门禁道闸门安装，门禁道闸门维修，随叫随到

产品名称	咸阳24小时门禁道闸门安装，门禁道闸门维修，随叫随到
公司名称	陕西超能匠心安防技术有限公司
价格	300.00/件
规格参数	中控:门禁道闸 咸阳道闸门:安装维修 咸阳:周边地区
公司地址	陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼1单元2901室（注册地址）
联系电话	13772045110

## 产品详情

咸阳24小时门禁道闸门安装，门禁道闸门维修，随叫随到

咸阳电动道闸门厂家是一家集研发、生产、销售全方位一体化的科技企业；技术力量雄厚，专注于以智能停车场系统，人行通道系统为中心，融合物联网，云计算，人工智能，大数据，移动互联网等新一代信息技术的科技公司。公司立足广州，辐射全国，为广大客户提供完善的安防一卡通系统解决方案、车牌识别停车管理系统解决方案、人行通道管理系统解决方案。利用数年来的科技积累，融合互联网+，移动支付，大数据等技术革命成果，研究开发了“云停车”“云门禁”“云楼宇”“云访客”等智慧社区平台，将停车，门禁，对讲，访客等集中在一个平台，通过该平台提供的服务和应用，大幅提升管理效率，体现了“安全·节能·绿色·智能”生活特色，凭借对当前行业现状的深入研究，潜心发掘用户需求，创造性的提出了“出入口控制全面解决”的全方位行业解决方案思路，广泛应用在现代化的智能大厦、企事业单位、基础设施场馆、zhengfujiguan、交通运输、住宅小区、商业物业等场所，在专注于为用户提供最全面、专业的管理方案同时，帮助客户搭建更安全、完善、有效率的出入口控制管理平台，适用于对人、车、物的“安全、可控”的通行出入管理要求，涵盖了停车场管理、电梯控制管理、门禁考勤管理、消费管理等多个子系统应用。不仅提高了物业管理效率，而且为人们的美好生活提供了良好的运营平台。

公司电动道闸；通道闸系统；巡更，通道管理系统。电动伸缩门，平移门，车库金顺科技，服务生活

咸阳24小时门禁道闸门安装，门禁道闸门维修，随叫随到

道闸机门禁系统的建筑、学校、地铁、写字楼和小区物业等领域使用广泛，由于这些场合出入人流较多，门禁道闸每日工作成千上万次，其出现故障率也是难免的。下面我们来说说道闸机门禁系统常见故障及维修解决方法，希望到相同故障的朋友可以自己参考下自己动手，如实在搞不定可以给我们来电安排

专业的门禁维修师傅前往处理。1.刷卡不开门？

解决方法：

- 1) 确认控制器是否设置双向刷卡，长按右键3秒进入控制板菜单，选择“通行模式”，按“右键”进入选择“门闸模式”，选择“双向刷卡”；
- 2) 拔掉黑色盒子控制器红外端口IR3 IR2 IR1，短接SW1 GND 左开闸端口或短接SW2 GND右开闸端口；
- 3) 若短接开门，但刷卡不开门说明控制器未接收到门禁信号或线路松动；
- 4) 刷卡时继电器无跳动声音说明该卡没有权限或者门禁继电器延时未设置0秒或1秒。

2.刷卡后指示灯与刷卡进入方向相反，进入通道感应第一对红外立即关闭？解决办法：闸机进出向开闸信号SW1 Gnd和SW2 Gnd端子调换

3.刷卡后，闸门打开但不关？

原因分析：1) 如果拔掉IR1 IR2 IR3后关门，这种情况通常是中间的防夹红外没有对准；2)中间红外故障。

解决办法：

- 1) 如扳正红外,或移动机箱使红外对准；
- 2) 红外扳正或者拆下两个红外靠近对齐无遮挡红外接收端尾部红灯依然亮，说明是红外坏了需要更换。

4.断电后闸门不自动打开？

原因分析：1) 电池边上的端子未插上；2) 蓄电池的电耗光了，里面是虚电实际未超过10V。

解决办法：

1) 控制器右下角红色线接到电池12V正极，黑色线或者蓝色线接到电池负极，断电后闸门自动打开，保持通道畅通；

2) 电池单独用24V电源充电5分钟，再接到线路板。

5.是否可以设置进入刷卡，出来自由通行不需要刷卡。

解决办法：

1) 通过控制器菜单设置通行模式进刷卡出自由；

2) 操作方法：长按ENT激活菜单按键，选择“通行参数”》按“右键ENT”》进入选择“门闸模式”》按“右键ENT”》进入选择“进刷卡出自由”》按“右键ENT”确定》按“左键ESC”退出。

3) 检查验证。

6.使用一段时间后指示灯常亮绿色箭头。

原因分析：线路板指示灯信号输出异常或指示灯故障。

解决办法：方法一：只给12v供电，IN1

IN2信号线拆掉（如下图），亮红叉，说明指示灯是好的，依然亮绿色箭头说明指示灯坏了。

方法二：把其他闸机上好的指示灯换上，如果换上好的指示灯依然常亮绿色箭头说明黑色盒子线路板需更换。

7.刷卡开闸一边挡板不动动作？

原因分析：

- 1) 通常是联机线接错限位开关1和2顺序不对；
- 2) 线路板故障马达无输出；3) 限位开关传感器有故障；4) 机芯尼龙轮有粉尘导致卡住。

解决办法：

- 1) 万用表测量联机线是否一一对应并通畅；
- 2) 重启闸机的过程用万用表测量黑色盒子M1 M2端口是否有电压输出，如无电压输出则需更换线路板内部保险丝速融3A；
- 3) 打开黑色盒子上盖当开门时PS1-1 PS2-1亮，关门时PS1-2 2-2亮；
- 4) 清洁尼龙轮附着的尘泥限位开关往上移动一点。

咸阳24小时门禁道闸门安装，门禁道闸门维修，随叫随到