

高明县昆明租赁发电机 出租大型发电机【厂家出租】【物流直达】

产品名称	高明县昆明租赁发电机 出租大型发电机【厂家出租】【物流直达】
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

发电机的基本原理就是:旋转磁场掠过绕组，在绕组中产生电动势，从而发出电力。而旋转磁场就是励磁电流通过转子而产生的，所以励磁对于发电机非常重要，对于一般发电机而言，没有励磁就不能发出电力，无论励磁是永磁还是电磁。

因此，发电机励磁主要有以下三大作用:

- 1、维持发电机端电压在给定值，当发电机负荷发生变化时，通过调节磁场的强弱来恒定机端电压。
- 2、合理分配并列运行机组之间的无功。
- 3、提高电力系统的稳定性，包括静态稳定性和暂态稳定性及动态稳定性。产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机；配套电机均为国内外厂家产品；
- 2、数字化控制系统，具有高度智能化；可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、qunkong、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品；
- 3、功率强劲，在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率；
- 4、燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品；
- 5、震动小噪声低可靠性高；
- 6、排放低，符合国家环保要求；
- 7、产品质量全面达到或超过国家有关标准；

8、24个月或1500小时的超长三包期；

9、组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务柴油在运行过程中，需要对其进行充电，充电的时候需要注意哪些事项呢？1、工作时要穿好防护用具，严防酸液飞溅伤人。2、电解液容器要用瓷器或大玻璃瓶，禁止使用铁、铜、锌等金属容器，严禁把蒸馏水倒入硫酸内，以防引起爆炸。3、充电时要找准蓄电池的正、负极，把线柱和接柱夹紧，防止因混线短路而引起火灾、爆炸和反充电等事故。4、充电中，要经常检查壳盖透气情况，防止由于气孔闭塞，蓄电池内部压力上升，而导致蓄电池外壳损坏。5、不准在充电间用短路的方法检查蓄电池的电压，防止进出火花造成事故。6、充电间要保持通风良好，不准将电解液泼洒、渗漏在地上，蓄电池架上的电解液应随时冲洗干净。7、维修交流电路时，必须切断电源，严禁带电作业。在柴油 [发电机](#)

组进行充电的时候还会遇到充不来电的问题，那么又该如何解决呢？出现这种问题有可能是保险丝或整流二极管损坏所造成的。当保险丝烧断后，充电机电源指示灯不亮；整流二极管损坏后，充电机的电源指示灯亮，但无直流电输出。1、充电机变压器被烧坏。2、充电机上的二极管被烧坏。

3、充电机的充电电流表损坏。4、充电机的保险丝被烧坏。排除故障的方法就是：断开充电机与蓄电池的连接线，用万用表直流电压挡（50V）测试充电机两个输出接线柱间的电压，注意红表笔接充电机的正极，黑表笔接负极，发现无电压输出。拆下充电机外壳，对充电保险芯子进行检查，发现60A的保险芯子烧坏。更换后，充电机恢复正常充电，故障即被排除。在柴油发电机组充电过程中除了自身注意安全外，还要注意充电过程可能出现的故障，及时排除故障，保障柴油发电机组的正常运行。