

维修销售南瑞RP1705A RP1705B微机保护测控电源板

产品名称	维修销售南瑞RP1705A RP1705B微机保护测控电源板
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:南瑞 型号:RP1705B 产地:中国
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（ 注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

维修销售南瑞RP1705A RP1705B微机保护测控电源板

通过每个切换插件的启动按钮可选择同期点；

通过 NSR-3652A 的启动同期继电器来选择同期点。

8.12.3 复归同期点

手动复归：按下同期屏上的复归按钮或 NSR-3652A 前面板上的复归键。

遥控复归：通信口控制“复归”继电器复归。

自动复归：准同期并列成功后，自动启动“复归”继电器复归同期点。

8.12.4 自动准同期操作说明

同期方式切换把手指向“自动”位置。

选择需并网操作的同期点。

启动准同期逻辑

“启动同期”指同期点选择成功后，远方或就地启动启动同期逻辑。

准同期结果及处理方法

准同期启动后且同期成功前，若存在闭锁准同期条件，会导致同期失败事件，同时终止同期过程；

若合闸脉冲发出且正确合闸则自动复归同期点，整个同期过程结束。

8.12.5 手动准同期操作说明

同期方式切换把手指向“手动”位置。

选择需并网操作的同期点。

观察组合同步表，注视频差、压差、相位差。对于发电机同期点，操作手动调速调压按钮，可使频差、压差向需要的方向变化。